

## Troubleshooting

There may be various reasons for abnormal operation of the receiver. Check the receiver according to the general procedures shown below. Additionally, we strongly recommend reading the detailed troubleshooting of your receiver in the full user manual on our website [www.strong.tv](http://www.strong.tv). If the receiver does not work properly after checking it according to the general and detailed troubleshooting, please contact your dealer or the local Service Hotline, or send an email to our Support via [www.strong.tv](mailto:www.strong.tv). Do NOT try to open or disassemble the receiver. It may cause a dangerous situation and the warranty will be void.

Problem	Possible cause	What to do
The LED/standby indicator and LED display (if available on your receiver) are not switching on.	The power cable or power adapter is unplugged.	Check that the power cable or power adapter is plugged to the wall outlet.
	If your receiver has a main power switch: The main power switch on the rear panel is set to <b>OFF</b> .	Switch the main power on.
	The electrical outlet may be damaged.	Check with another device if the electrical outlet is supplied.
No signal.	The receiver is not connected to the signal source (DVB-C) or to the antenna (terrestrial or satellite antenna).	Check the lead of the antenna or cable.
	Damaged or defective connectors (F-connectors (DVB-S2) or IEC-connectors (DVB-T2 and DVB-C)).	Check that the coaxial cable is correctly fitted to the antenna input on the receiver.
	DVB-T2, DVB-S2: The antenna (terrestrial or satellite) is damaged.	Check connectors for visible damage.
	DVB-T2: Out of digital signal area.	Check the antenna for visible damage.
	DVB-T2: An active antenna requires that the antenna power/external power is switched ON.	Check with your dealer or contact your local Service.
	DVB-T2, DVB-S2: Wrong direction of the antenna.	Switch the antenna power of the receiver ON/connect an external power source.
	DVB-S2: Incorrect values of some tuner parameters (e.g. one/some channel(s) changed to another transponder).	Check the signal strength and quality and adjust your antenna correctly, or contact your local Service.
	DVB-S2: Incorrect values of LNB parameters.	Set the values of the tuner parameters correctly, refer to the <i>Installation</i> menu in the user manual of your receiver.
	Multiswitch is defective or power cable or power adapter of Multiswitch is unplugged.	Set the values of the LNB parameters correctly, or contact your local Service.
No sound on TV or amplifier.	DVB-T2, DVB-S2: The transmission signals are too weak or have reflections/interference.	Check that the power cable or power adapter of Multiswitch is plugged to the wall outlet. Contact your local Service.
	DVB-C, DVB-S2: The connecting cable at the signal source is too long (too high cable attenuation).	Press the <b>INFO</b> key on the remote control 3x to call up signal bars to visually assess signal strength and signal quality (both parameters should be visible in the last third of the infobars). Contact your local Service.
	DVB-T2, DVB-S2: The antenna is not properly adjusted.	
	The volume of the TV is set too low.	Increase the volume of the TV with its remote control.
	The volume of the receiver is set too low.	Increase the volume of the receiver with its remote control.
	The correct input is not selected on your TV or amplifier, or the unit is set to a higher resolution than supported by the TV.	Switch to the correct TV/amplifier input.
	The TV, digital receiver or amplifier is not switched on.	Select lower resolution on the receiver.
	The TV or digital receiver is not connected to the mains.	Switch the TV/digital receiver/amplifier on.
	Bad cable connection.	Check the mains lead.
No access to scrambled services.	Audio is muted.	Make sure that any existing digital or analogue A/V cable connections between the used equipment(TV, digital receiver or A/V amplifier) are properly connected.
	The TV power is off.	Press the <b>MUTE</b> button on your remote control.
	Free-To-Air receiver: The channel is scrambled. Your receiver doesn't support scrambled channels.	Turn the TV on.
	Receiver with Conditional access: The Common Interface module (CAM) or smart card are not inserted correctly.	Select an alternative channel.
	Receiver with Conditional access: Your subscription has expired.	Check the whether the Common Interface module (CAM) or smart card is correctly inserted.
	Receiver with Conditional access: No subscription for the selected channel, or an activation is not possible.	Check your current subscription status with your service provider.
	The receiver is off.	Switch to another channel.
	The remote control is not aimed correctly.	Remove channels that cannot be activated from the channel list.
	The IR sensor on the front panel of the receiver is obstructed.	
No response to the remote control.	The batteries of the remote control are not inserted, wrongly inserted or exhausted.	Avoid or remove obstructions.
	The receiver is off.	Check whether the batteries are inserted correctly or exhausted. If exhausted, replace the batteries in the remote control.
	The remote control is not aimed correctly.	Plug in and turn on the receiver.
	The IR sensor on the front panel of the receiver is obstructed.	Aim the remote control at the IR sensor on the front panel of the receiver.
After moving the DVB-T2 Receiver to another room/area you are no longer able to receive digital reception.	The batteries of the remote control are not inserted, wrongly inserted or exhausted.	Avoid or remove obstructions.
	DVB-T2: The antenna signals are too weak.	Check whether the batteries are inserted correctly or exhausted. If exhausted, replace the batteries in the remote control.
The receiver switches off or to standby automatically.	DVB-T2: The signal strength/quality might be less than before, if using an indoor antenna.	Press <b>INFO</b> on the remote control to keep the signal bars on screen and adjust the Indoor antenna for maximum reception. Alternatively, do a rescan of the channels.
	The Auto Standby function is enabled and has reached the set time.	When using an active antenna, check if the antenna power setting is <b>On</b> . Try using an outdoor antenna.
Forgotten PIN code/password.		Disable <b>Auto Standby</b> . Refer to the user manual of your receiver for details.
		The default PIN is <b>0000</b> or <b>1234</b> (refer to the user manual of your Device).
Forgotten channel lock code.		Contact your local Service Hotline or send an email to our Support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
		Contact your local Service Hotline or send an email to our Support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Playback of video (or Timeshift) is causing picture freeze/macro blocks or similar distortion, especially on HD content.	The read/write speed of your USB device could be too low.	Make sure to use a USB storage device with sufficient speed and space. Pen drives ('USB sticks') may not support sufficient speed.
The USB storage device is not working properly.	The power consumption is too high.	Connect an extra power supply adapter to your USB HDD device.
	The USB device is formatted incorrectly.	Format the USB device on a PC to FAT 32.
Recording is no longer possible.	The selected storage medium is full.	Delete existing recording(s). Attach and use another storage medium.
The receiver automatically switches off after a certain time.	The Auto Standby function is enabled.	Check the Auto Standby setting and disable if necessary.

## Fehlerbehebung

Es kann verschiedene Gründe für einen abnormalen Betrieb des Receivers geben. Überprüfen Sie den Receiver gemäß den folgenden Lösungsvorschlägen. Darüber hinaus empfehlen wir dringend, die entsprechende Fehlerbehebung Ihres Receivers in der vollständigen Bedienungsanleitung auf unserer Website [www.strong.tv](http://www.strong.tv) zu lesen. Wenn der Receiver nach der allgemeinen und detaillierten Fehlerbehebung nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die lokale Service-Hotline, oder senden Sie eine E-Mail an unseren Support unter [www.strong.tv](mailto:www.strong.tv). Versuchen Sie NICHT, den Receiver zu öffnen oder zu zerlegen. Dies kann eine gefährliche Situation verursachen und die Garantie verfällt!

Problem	Mögliche Ursache	Was zu tun ist
	Die LED/Standby-Anzeige und die LED-Anzeige (falls an Ihrem Receiver verfügbar) schalten sich nicht ein.	Das Netzkabel oder der Netzadapter ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel oder der Netzadapter angeschlossen und eingesteckt ist.
	Falls Ihr Receiver über einen separaten Netzschatzler verfügt, überprüfen Sie ob dieser auf <b>OFF</b> gestellt ist bzw., ob Steckerleisten/Verteiler eingeschalten sind.	Schalten Sie Netzschatzler und/oder Steckerleisten ein.
	Die Steckdose könnte beschädigt sein oder der Leistungsschutzschalter ist abgeschalten/gefallen (Verteilerkasten) bzw. Sicherung beschädigt.	Überprüfen Sie mit einem anderen Gerät, ob die Steckdose Strom hat bzw. lassen Sie diese von einem Fachmann überprüfen und sehen Sie nach ob alle Sicherungen und Leistungsschutzschalter in Ordnung bzw. eingeschaltet sind. Überprüfen Sie die Zuleitung der Antenne oder des Kabels. Lassen Sie die richtige Ausrichtung ihrer Antenne von einem Fachmann überprüfen bzw. überprüfen Sie bei DVB-T/T2 die Empfangssituation mittels entsprechender Webseiten der Serviceanbieter/Sendeanstalten.
Kein Signal.	Der Receiver ist nicht an einer der Signalquellen -Kabel (DVB-C) , Satellit oder terrestrische Antenne angeschlossen oder die Antenne DVB-S2 (Satellit) / DVB-T/T2 (terrestrisch) ist nicht ordentlich ausgerichtet. Bitte überprüfen Sie auch, ob die richtige Signalquelle am Fernseher gewählt ist, "Kein Signal" könnte auch von diesem angezeigt werden!	Wählen Sie den richtigen Signaleingang (Quelle/Source/Input) am TV aus. Überprüfen Sie die Anschlüsse auf sichtbare Schäden.
	Beschädigte oder defekte Stecker (F-Stecker (DVB-S2) oder IEC-Stecker (DVB-T/T2 und DVB-C).	Überprüfen Sie die Antenne auf sichtbare Schäden/ warten Sie bis das Gewitter vorbei ist/ schneiden Sie Bäume zurück und lassen Sie die richtige Ausrichtung von einem Fachmann prüfen, falls die genannten Maßnahmen keine Verbesserung/Änderung bringen.
	Die Antenne DVB-T/T2 oder DVB-S2 ist beschädigt/beeinträchtigt (bei Außenmontage durch Sturm, Gewitter, Bäume oder ähnlichem).	Überprüfen Sie die Signalstärke und -qualität und lassen Sie die richtige Ausrichtung von einem Fachmann prüfen, oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Service.
	DVB-T/T2: Außerhalb des Empfangsbereichs/Sendemast evtl. außer Reichweite durch topographische Lage.	Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Service.
	DVB-T/T2: Aktive Antennen müssen durch den Receiver oder extern mit Antennenspannung versorgt werden. Bitte überprüfen Sie externes Netzteil bzw. Receiver Einstellung entsprechend.	Schalten Sie die Antennenspannung des Receivers Ein/schließen Sie ggf. externes Netzteil an.
	DVB-T/T2, DVB-S2: Falsche Ausrichtung der Antenne.	Überprüfen Sie die Signalstärke und -qualität und lassen Sie die richtige Ausrichtung von einem Fachmann prüfen, oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Service.
	DVB-S2: Werte und Parameter von Transpondern stimmen nicht mehr (z. B. Kanal/Kanäle wurden auf einen anderen Transponder verschoben. Bitte prüfen Sie Parameter mit Hilfe von Fachmagazinen oder Webseiten wie: <a href="http://www.lyngsat.com">www.lyngsat.com</a> ; <a href="http://www.dekingsat.net">www.dekingsat.net</a> )	Korrigieren Sie die Werte und Parameter von Transpondern in den entsprechendem Menü Ihres Receivers (Meist in den Menüs "Kanalsuche" oder "Antennen Einstellungen" können Transponder bearbeitet oder hinzugefügt werden).
Kein Ton auf TV oder Verstärker.	DVB-S2: Falsche LNB-Parameter/Einstellungen.	Stellen Sie die Werte der LNB-Parameter korrekt ein oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Service.
	DVB-S2/DVB-T/T2: Bei Hausversteigeranlagen mittels Multischalter, kann dieser folgende Fehlfunktionen aufweisen: Defekt bzw. abgesteckt, - oder nicht angeschlossen sein.	Prüfen Sie ggf. ob Netzkabel oder Netzadapter des Multischalters angeschlossen sind bzw. ob die Anschlüsse in Ordnung sind oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Service, bei Mehrparteianlagen evtl. Hausverwaltung.
	Bild und Ton bleiben eingefroren, oder Makroblöcke oder ähnliche Verzerrungen sind auf dem Bildschirm sichtbar.	Drücken Sie 3x <b>INFO</b> auf der Fernbedienung, um die Signalstärke und Signalqualität zu überprüfen (beide sollten sich im letzten Drittel befinden : > 70%). Kontaktieren Sie Ihren lokalen Service bzw. lassen Sie die Verkabelung von einem Fachmann prüfen.
	Die Lautstärke des Fernsehers ist zu niedrig eingestellt. Die Lautstärke des Receivers ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung höher. Stellen Sie die Lautstärke des Receivers mit der Fernbedienung höher.
	Der richtige Eingang ist an Ihrem Fernsehgerät oder Verstärker nicht ausgewählt, oder das Gerät ist auf eine Auflösung eingestellt, die vom Fernseher nicht unterstützt wird.	Wechseln Sie zum richtigen TV-/Verstärker-Eingang. Schließen Sie einen anderen Ausgang des Receivers (Scart/RCA) an, damit Sie eine andere Auflösung am Receiver einstellen können.
	Der Fernseher, Receiver, oder Verstärker ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Fernseher, Receiver oder Verstärker ein.
	Der Fernseher oder Receiver ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Überprüfen Sie den Anschluß der Netzkabel.
Kein Zugriff auf verschlüsselte Kanäle.	Schlechte Kabelverbindung.	Stellen Sie sicher, dass alle vorhandenen digitalen oder analogen Kabelverbindungen zwischen den Geräten (TV, Receiver, Verstärker bzw. A/V-Receiver ordnungsgemäß verbunden sind und prüfen Sie den ordentlichen festen Anschluss.
	Audio ist stummgeschaltet. Audioformat wird nicht unterstützt.	Drücken Sie die <b>MUTE</b> Taste auf Ihrer Fernbedienung. Verwenden Sie eine andere Datei/anderes Audioformat.
	Der Fernseher ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Fernseher Ein.
	Free-To-Air Receiver: Der Kanal ist verschlüsselt, der Receiver unterstützt aber keine verschlüsselten Kanäle. Receiver mit Conditional Access: Das Conditional-Access-Modul (CAM) oder die Smartcard sind nicht richtig eingesteckt. Receiver mit Conditional Access: Ihr Abonnement ist abgelaufen.	Wählen Sie einen frei empfangbaren Kanal. Überprüfen Sie, ob das Conditional-Access-Modul (CAM) oder die Smartcard korrekt eingesteckt sind. Überprüfen Sie Ihren Abonnementstatus bei Ihrem Serviceanbieter.
Keine Antwort der Fernbedienung.	Receiver mit Conditional Access: Kein Abonnement für bestimmten Kanal, oder Aktivierung nicht möglich.	Wechseln Sie zu einem anderen Kanal oder erkundigen Sie sich nach Aktivierung von Zusatzpaketen. Entfernen Sie Kanäle, die nicht aktiviert werden können, aus der Kanalliste. Schalten Sie den Receiver ein.
	Der Receiver ist ausgeschaltet. Die Fernbedienung zielt nicht richtig.	Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Sensor an der Vorderseite des Receivers.
	Der IR-Sensor an der Vorderseite des Receivers ist blockiert, oder wird durch grelles Licht/direkte Sonneneinstrahlung beeinträchtigt.	Vermeiden oder entfernen Sie Hindernisse.
	Die Batterien der Fernbedienung sind nicht eingelegt, falsch eingelegt, oder leer.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt oder leer sind. Wenn die Batterien leer sind, tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung aus.
Nachdem der DVB-T2 Receiver in einen anderen Raum/Bereich verlegt wurde, haben Sie keinen Empfang mehr.	DVB-T2: Die Antennensignale sind in diesem Raum/Bereich zu schwach.	Drücken Sie <b>INFO</b> auf der Fernbedienung, um die Signalbalken auf dem Bildschirm zu behalten, und passen Sie die Zimmerantenne für maximalen Empfang an. Nach erfolgreicher Ausrichtung empfehlen wir evtl. eine erneute Kanalsuche durchzuführen.
Der Receiver schaltet automatisch in den Standby-Modus.	DVB-T2: Die Signalstärke/-qualität ist bei Verwendung einer Zimmerantenne, möglicherweise geringer als zuvor.	Überprüfen Sie bei Verwendung einer aktiven Antenne, ob die Antennenspannung auf <b>Ein</b> gestellt ist. Versuchen Sie es mit einer Außenantenne.
PIN-Code/Passwort vergessen.	Die Funktion <b>Auto Standby</b> ist aktiviert und hat die eingestellte Zeit erreicht.	Deaktivieren Sie <b>Auto Standby</b> falls gewünscht. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Receivers.
Sperrcode vergessen.		Der werkseitige PIN-Code lautet: <b>0000</b> oder <b>1234</b> (siehe Bedienungsanleitung). Falls Sie diesen geändert haben, wenden Sie sich an Ihre lokale Service-Hotline oder senden Sie eine E-Mail an unseren Support unter <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> . Bei Receivern mit Conditional Access Systemen kann es sein, dass der Serviceanbieter den PIN-Code ändern muss.
Die Wiedergabe von Video (oder Timeshift) verursacht Bildfeinfürgerungen/Makroblöcke oder ähnliche Verzerrungen, insbesondere bei HD-Inhalten.	Die Lese-/Schreibgeschwindigkeit Ihres USB-Geräts könnte zu niedrig sein.	Wenden Sie sich an Ihre lokale Service-Hotline oder senden Sie eine E-Mail an unseren Support unter <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> . Bei Receivern mit Conditional Access Systemen kann es sein, dass der Serviceanbieter den PIN-Code ändern muss.
Das USB-Speichergerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Der Stromverbrauch ist zu hoch. Das USB-Gerät ist falsch formatiert.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Gerät mit ausreichender Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz verwenden. USB-Sticks unterstützen möglicherweise die Anforderungen für hohe Datenraten und -mengen nicht.
Aufnahme ist nicht mehr möglich.	Das ausgewählte Speichermedium ist voll.	Verwenden Sie ein externes Netzteil für Ihre Festplatte. Formatieren Sie das USB-Gerät mittels PC/Laptop auf FAT 32.
Der Receiver schaltet sich nach einer gewissen Zeit automatisch aus.	Die Auto Standby-Funktion ist aktiviert.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Aufnahme(n). Verwenden Sie ein anderes/größeres Speichermedium. Überprüfen Sie die Auto Standby-Einstellung und deaktivieren Sie diese, falls gewünscht.

## Problèmes et solutions

Il peut y avoir diverses raisons expliquant un fonctionnement abnormal du récepteur. Vérifiez le récepteur selon les procédures générales indiquées ci-dessous. En outre, nous vous recommandons fortement de lire la rubrique "problèmes et solutions" détaillée de votre récepteur dans le manuel d'utilisation complet sur notre site Internet [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Si le récepteur ne fonctionne pas correctement après parcourir cette rubrique, veuillez contacter votre revendeur ou notre service assistance par e-mail via [www.strong.tv](mailto:www.strong.tv). N'essayez PAS d'ouvrir ou de démonter le récepteur. Cela peut entraîner une situation dangereuse et la garantie sera annulée.

Problème	Cause	Solution
L'indicateur LED / veille et l'affichage LED (si disponible sur votre récepteur) ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Si votre récepteur est équipé d'un interrupteur d'alimentation principal: L'interrupteur principal situé sur le panneau arrière est réglé sur <b>OFF</b> . La prise électrique peut être endommagée.	Vérifiez que le câble d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation est branché à la prise murale. Mettez l'appareil sous tension. Vérifiez avec un autre appareil si la prise électrique alimentée.
Aucun signal.	Connecteurs endommagés ou défectueux (connecteurs F (DVB-S2) ou connecteurs IEC (DVB-T2 et DVB-C)). DVB-T2, DVB-S2: L'antenne (terrestre ou satellite) est endommagée. DVB-T2: Hors de la zone de signal numérique. DVB-T2: Antenne active nécessitant une alimentation ou une alimentation externe DVB-T2, DVB-S2: Mauvaise orientation de l'antenne. DVB-S2: Valeurs incorrectes de certains paramètres du tuner (par exemple, une ou plusieurs chaînes ont été déplacées sur un autre transpondeur). DVB-S2: Valeurs incorrectes des paramètres LNB. Le répartiteur est défectueux ou le câble d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation du répartiteur est débranché.	Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté à l'entrée antenne du récepteur. Vérifiez visuellement si les connecteurs sont endommagés. Vérifiez visuellement si l'antenne est endommagée. Vérifiez auprès de votre revendeur et / ou contactez votre service local. Allumez l'alimentation d'antenne du récepteur / connectez une source d'alimentation externe. Vérifiez la force et la qualité du signal et réglez votre antenne correctement, ou contactez un antenniste professionnel. Réglez correctement les valeurs des paramètres du tuner. Reportez-vous au menu <i>Installation du mode d'emploi</i> de votre récepteur. Définissez correctement les valeurs des paramètres LNB ou contactez votre service local. Vérifiez que le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur du répartiteur est branché à la prise murale ou contactez un installateur antenniste.
L'image et le son reste "gelés" ou l'image "pixelisé" et le son est "haché", des distorsions sont visibles à l'écran.		Appuyez 3 fois sur la touche <b>INFO</b> de la télécommande pour afficher les barres de niveau de signal afin d'évaluer visuellement l'intensité du signal et la qualité du signal (les deux paramètres doivent être visibles dans le dernier tiers des info bars). Contactez votre service local.
Aucun son TV ou sur amplificateur	Le volume du TV est trop bas. Le volume du récepteur est trop bas. Mauvaise entrée sélectionnée sur votre TV ou amplificateur, ou l'appareil est réglé sur une résolution plus élevée que celle prise en charge par le TV, Le TV, le récepteur numérique ou l'amplificateur ne sont pas allumés. Le TV ou le récepteur numérique n'est pas connecté au secteur. Mauvaise connexion par câble. L'audio est sur "silence" (mute) Le TV est éteint.	Augmentez le volume du TV avec sa télécommande. Augmentez le volume du récepteur avec sa télécommande. Sélectionnez l'entrée TV / Amplificateur appropriée. Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur. Allumez le TV / récepteur numérique / amplificateur. Vérifiez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que toutes les connexions de câble A / V numériques ou analogiques existantes entre l'équipement utilisé (TV, récepteur numérique ou amplificateur A / V) sont correctement connectées. Appuyez sur la touche <b>MUTE</b> de votre télécommande. Allumez le TV.
Pas d'accès aux chaînes et services cryptés	Récepteur Free-To-Air: La chaîne est cryptée. Votre récepteur ne prend pas en charge les chaînes cryptées. Récepteur avec accès conditionnel: Le module d'interface commune (CAM) ou la carte à puce ne sont pas insérés correctement. Récepteur avec accès conditionnel: Votre abonnement a expiré. Récepteur avec accès conditionnel: Aucun abonnement pour la chaîne sélectionnée, ou activation impossible.	Sélectionnez une autre chaîne. Vérifiez que le module d'interface commune (CAM) et / ou la carte à puce sont correctement insérés. Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur. Changez de chaîne. Supprimez les chaînes qui ne peuvent pas être activées dans la liste des chaînes.
Pas de réponse à la télécommande.	Le récepteur est éteint. La télécommande n'est pas correctement dirigée. Le capteur IR sur la face avant du récepteur est obstrué. Les piles de la télécommande ne sont pas insérées, mal insérées ou HS.	Branchez et allumez le récepteur. Dirigez la télécommande vers le capteur IR vers la face avant du récepteur. Évitez ou éliminez les obstacles. Vérifiez si les piles sont correctement insérées ou HS. Si elles sont HS, remplacez-les.
Après avoir déplacé le récepteur DVB-T2 dans une autre pièce / zone, vous ne pouvez plus recevoir de la TNT.	DVB-T2: Les signaux d'antenne sont trop faibles. DVB-T2: La force et la qualité du signal peuvent être inférieures à celles d'avant, si vous utilisez une antenne intérieure.	Appuyez sur <b>INFO</b> sur la télécommande pour garder les barres de signal à l'écran et réglez l'antenne intérieure pour une réception maximale. Vous pouvez également effectuer une nouvelle analyse des canaux. Lorsque vous utilisez une antenne active, vérifiez si l'alimentation de l'antenne est active <b>Oui</b> . Essayez d'utiliser une antenne extérieure.
Le récepteur se met en veille automatiquement	La fonction <i>Mise en veille auto</i> est activée.	Désactiver la fonction <i>Mise en veille auto</i> . Référez-vous à la notice de l'appareil.
Mot de passe ou code PIN oublié		Le code PIN par défaut est le <b>0000</b> ou <b>1234</b> . Référez-vous à la notice de l'appareil.
Code verrouillage des chaînes oublié		Contactez le service support Strong via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Lecture des vidéos, enregistrements et directs différés "pixelisé" et / ou image avec distorsion, surtout avec les contenus HD	Vitesse du périphérique USB trop lente.	Utilisez un périphérique USB avec un espace suffisant et une vitesse adaptée aux contenus HD. Les clés USB peuvent ne pas être assez rapides.
Le périphérique USB ne fonctionne pas correctement	Alimentation insuffisante	Connectez une alimentation adaptée au périphérique USB
	Mauvais formatage	Formatez le périphérique en FAT32 via un PC
Enregistrement n'est plus possible	Espace mémoire complet	Supprimez des enregistrements utilisant un autre périphérique USB
Le récepteur s'éteint seul après un certain temps	La fonction <i>Mise en veille auto</i> est activée.	Désactiver la fonction <i>Mise en veille auto</i> . Référez-vous à la notice de l'appareil.

## Risoluzione problemi

Ci potrebbero essere varie ragioni per un funzionamento anomalo del ricevitore. Verificate il funzionamento del ricevitore secondo le procedure generali riportate qui di seguito. Inoltre, vi consigliamo vivamente di leggere attentamente la lista della risoluzione dei problemi del vostro ricevitore all'interno del manuale utente disponibile sul nostro sito web [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Se il ricevitore non dovesse funzionare correttamente anche dopo la consultazione di questa lista generale e di quella specifica nel rispettivo manuale utente, si prega di contattare il proprio rivenditore o il Servizio Online, oppure inviare una email al nostro Supporto tramite [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NON aprire o disassemblare il ricevitore, questo causerebbe l'annullamento della garanzia e potrebbe essere molto pericoloso per la salute.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Il LED di Standby e il display numerico (se disponibile sul vostro ricevitore) non si accendono.	Il cavo di alimentazione o l'alimentatore esterno non sono collegati. Se il vostro ricevitore è dotato di interruttore: l'interruttore posto sul pannello posteriore è in posizione <b>OFF</b> (spento). La presa di corrente potrebbe essere danneggiata.	Verificare che il cavo di alimentazione o l'alimentatore sia inserito nella presa a muro. Accendere l'interruttore. Verificare con un altro dispositivo che l'alimentazione sia disponibile.
Nessun segnale	Il ricevitore non è collegato al cavo del digitale terrestre, satellite o della TV via cavo. Connettore F danneggiato o difettoso (DVB-S2) o connettore IEC (DVB-T2 e DVB-C) DVB-T2, DVB-S2: L'antenna è danneggiata (terrestre o parabola) DVB-T2: Nessun segnale nella vostra area DVB-T2: Una antenna "attiva" richiede che l'alimentazione antenna sia attivata. DVB-T2, DVB-S2: Direzione dell'antenna sbagliata. DVB-S2: Valore errato di alcuni parametri (esempio: uno o più canali sono stati spostati su altri Transponder). DVB-S2: Valore errato dei parametri dell'LNB. Multiswitch difettoso o privo di alimentazione	Verificare l'integrità del cavo segnale. Verificare che il cavo coassiale sia inserito correttamente nell'ingresso del ricevitore. Verificare che i connettori non abbiano danni visibili. Verificare che l'antenna non abbia danni visibili. Consultate il vostro rivenditore o contattate il servizio locale. Attivare la funzione di alimentazione dell'antenna/connettere una alimentazione esterna. Verificare la forza/qualità del segnale e posizionate l'antenna di conseguenza, oppure contattate il Servizio di assistenza. Impostare correttamente il valore del Tuner, fare riferimento al menu <i>Installazione</i> del manuale utente del vostro ricevitore. Impostare correttamente il valore del LNB, o contattare il Servizio di assistenza. Verificare che il cavo di alimentazione o l'alimentatore sia inserito nella presa a muro. Consultare il Servizio di assistenza.
Le immagini e l'audio rimangono bloccati, o viengono distorti.	DVB-T2, DVB-S2: le trasmissioni del segnale sono troppo deboli o hanno riflessioni/interferenze. DVB-C, DVB-S2: il cavo di connessione dal segnale sorgente è troppo lungo (attenuazione del cavo troppo alta). DVB-T2, DVB-S2: L'antenna non è ben posizionata.	Premere tre volte il tasto <b>INFO</b> del telecomando per visualizzare la barra del segnale (se disponibile sul vostro ricevitore) e verificare la qualità del segnale (entrambi i parametri dovrebbero raggiungere i due terzi della barra), altrimenti contattare il Servizio di assistenza.
Nessun suono dal TV o dall'amplificatore.	Il volume della TV o del ricevitore è troppo basso. Non è stato impostata la sorgente (input) sulla TV o sul amplificatore, o il dispositivo è impostato su una risoluzione troppo alta e non supportata dalla TV. La TV, il ricevitore digitale o l'amplificatore non è acceso. La TV o il ricevitore digitale non è connesso alla rete. Cavi mal collegati. L'Audio è disabilitato. La TV è spenta.	Alzare il volume del TV con il suo telecomando. Alzare il volume del ricevitore con il suo telecomando. Selezionare la sorgente TV/amplificatore corretta. Selezionare una risoluzione inferiore sul ricevitore. Accendere la TV/ricevitore digitale/amplificatore. Verificare l'alimentazione. Assicurarsi che ogni cavo A/V digitale o analogico, che collega tra loro i vari dispositivi (TV, ricevitore digitale, amplificatore) sia connesso correttamente. Premere il tasto <b>MUTE</b> sul telecomando. Accendere la TV.
Nessun accesso a servizi codificati.	Ricevitore Free-To-Air: il canale è codificato. Il vostro ricevitore non supporta canali codificati. Ricevitore con accesso Condizionato: il modulo Common Interface (CAM) o la smart card non sono inseriti correttamente. Ricevitore con accesso Controllato: L'abbonamento è scaduto. Ricevitore con accesso Controllato: Non siete abbonati al canale selezionato o l'attivazione non è consentita.	Selezionare un altro canale. Verificare che il modulo Common Interface (CAM) o la smart card siano inseriti correttamente. Verificare lo stato dell'abbonamento con il proprio rivenditore. Selezionare un altro canale. Rimuovere i canali ai quali non si è abbonati.
Nessuna reazione dal telecomando	Il ricevitore è spento. Il telecomando non è puntato correttamente. Il sensore IR nel pannello frontale del ricevitore è ostruito. Le batterie del telecomando non sono inserite, scariche o inserite male.	Collegare ed accendere il ricevitore. Puntare il telecomando in direzione del sensore IR sul pannello frontale del ricevitore. Evitare o rimuovere ostruzioni. Controllare se le batterie sono state inserite correttamente oppure se sono scariche. In tal caso provedere alla sostituzione.
Dopo aver spostato il ricevitore DVB-T2 in un'altra stanza/area non è più in grado di ricevere il segnale.	DVB-T2: Il segnale è troppo debole. DVB-T2: Il segnale Forza/Qualità potrebbe essere più basso di prima se si usa una antenna interna.	Premere <b>INFO</b> per visualizzare le barre del segnale e regolare la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione. In alternativa risintonizzare i canali. Se si utilizza una antenna attiva (alimentata) verificare se la funzione "alimentazione antenna" è accesa. Provare ad utilizzare una antenna esterna.
Il ricevitore si spegne o va in standby automaticamente.	La funzione <i>Auto Standby</i> è attiva e si è entrata in funzione.	Disabilitare <i>Auto Standby</i> . Consultare il manuale utente del proprio ricevitore per ulteriori dettagli.
Codice PIN/password dimenticata.		Il codice PIN predefinito è <b>0000</b> o <b>1234</b> (fare riferimento al manuale utente del proprio ricevitore).
Codice di blocco canali dimenticato		Contattare il rivenditore locale oppure inviare una mail al nostro Supporto tramite <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
La riproduzione di video (o Timeshift) causa il blocco dell'immagine o altri disturbi/distorsioni, specialmente con contenuti HD.	La velocità di scrittura/lettura del dispositivo USB potrebbe essere troppo bassa.	Assicurarsi di utilizzare un dispositivo di archiviazione USB con uno spazio ed una velocità sufficiente.
Il dispositivo di archiviazione USB non funziona correttamente.	Il consumo energetico del dispositivo USB è troppo alto. La formattazione del dispositivo USB non è corretta.	Connettere un alimentatore esterno al proprio dispositivo USB HDD. Formattare il dispositivo USB in FAT 32 tramite PC.
La registrazione non è più possibile.	il supporto di archiviazione selezionato è pieno.	Eliminare una o più registrazioni. Oppure collegare un altro dispositivo di archiviazione.
Il ricevitore si spegne automaticamente ad una certa ora.	La funzione <i>Auto Standby</i> è attiva.	Verificare l'impostazione della funzione <i>Auto Standby</i> e disabilitarla se necessario.

## Solución de problemas

Puede haber varias razones para el funcionamiento anormal del receptor. Verifique el receptor de acuerdo con los procedimientos generales que se muestran a continuación. Además, recomendamos leer la resolución de problemas detallada de su receptor en el manual de usuario completo en nuestro sitio web [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Si el receptor no funciona correctamente después de verificarlo de acuerdo con la resolución de problemas generales y detallados, póngase en contacto con su distribuidor o la Línea directa de servicio local, o envíe un correo electrónico a nuestro Soporte a través de [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NO intente abrir o desmontar el receptor. Puede causar una situación peligrosa y la garantía será anulada.

Problema	Possible causa	Qué hacer
El indicador LED/ modo de espera y la pantalla LED (si disponibles en su receptor) no se encienden.	El cable de alimentación o el adaptador de corriente están desenchufados.  Si su receptor tiene un interruptor de alimentación principal: El interruptor de alimentación principal en el panel posterior está en <b>OFF</b> (Apagado).  La toma de corriente puede estar dañada.	Compruebe que el cable de alimentación o el adaptador de corriente esté enchufado a la toma de corriente de la pared.  Conecte la alimentación.  Verifique con otro dispositivo si se suministra la toma de corriente.  Verifique la conexión de la antena o del cable.
Sin señal.	El receptor no está conectado a la fuente de señal (DVB-C) o a la antena (antena terrestre o satelital).  Conectores dañados o defectuosos (conectores F (DVB-S2) o conectores IEC (DVB-T2 y DVB-C)).  DVB-T2, DVB-S2: La antena (terrestre o satelital) está dañada.  DVB-T2: Fuera del área de señal digital.  DVB-T2: Una antena activa requiere que la alimentación de la antena/alimentación externa esté conectada.  DVB-T2, DVB-S2: Dirección incorrecta de la antena.  DVB-S2: Valores incorrectos de algunos parámetros del sintonizador (por ejemplo, uno/algunos canales cambiados a otro transpondedor).  DVB-S2: Valores incorrectos de los parámetros de LNB.  El Multiswitch está defectuoso o el cable de alimentación o el adaptador de alimentación del Multiswitch está desconectado.	Compruebe que el cable coaxial está correctamente instalado en la entrada de la antena del receptor.  Compruebe los conectores para ver si están dañados.  Compruebe la antena para ver si está dañada.  Consulte su distribuidor y/o contacte a su Servicio local.  Encienda(ON) la alimentación de la antena del receptor /conecte una fuente de alimentación externa.  Compruebe la intensidad y la calidad de la señal y ajuste su antena correctamente, o contacte a su Servicio local.  Establezca los valores de los parámetros del sintonizador correctamente, consulte el menú <i>Instalación</i> en el manual del usuario de su receptor.  Establezca los valores de los parámetros de LNB correctamente o contacte a su Servicio local.  Compruebe que el cable de alimentación o el adaptador de corriente del Multiswitch esté enchufado a la toma de corriente de la pared. Póngase en contacto con su Servicio local.
La imagen y el sonido permanecen congelados, o son visibles grandes cuadrados o distorsiones similares en la pantalla.	DVB-T2, DVB-S2: Las señales de transmisión son demasiado débiles o se producen reflexiones/ interferencias.  DVB-C, DVB-S2: El cable de conexión en la fuente de señal es demasiado largo (atenuación del cable demasiado alta).  DVB-T2, DVB-S2: La antena no está ajustada correctamente.	Pulse la tecla <b>INFO</b> en el mando a distancia 3 veces para llamar las barras de señal para evaluar visualmente la potencia de la señal y la calidad de la señal (ambos parámetros deberían estar visibles en el último tercio de las barras de información). Póngase en contacto con su Servicio local.
No hay sonido en el televisor o amplificador.	El volumen del televisor está demasiado bajo.  El volumen del receptor está demasiado bajo.  La entrada correcta no está seleccionada en su televisor o amplificador, o la unidad está configurada en una resolución más alta que la admitida por el televisor.  El televisor, el receptor digital o el amplificador no están encendidos.  El televisor o receptor digital no están conectados a la red.  Mala conexión de cable.  El audio está silenciado.  El televisor está apagado.	Aumente el volumen del televisor con su mando a distancia.  Aumente el volumen del receptor con su mando a distancia.  Cambio a la entrada correcta del televisor/amplificador.  Seleccione una resolución más baja en el receptor.  Encienda el televisor/ receptor digital/ amplificador.  Verifique el cable de alimentación.  Asegúrese de que cualquier conexión de cable A/V digital o analógica existente entre el equipo usado (televisor, receptor digital o amplificador A/V) esté conectada correctamente.  Pulse el botón <b>MUTE</b> en su mando a distancia.  Prende el televisor.
Sin acceso a servicios codificados.	Receptor de canales de señal abierta: El canal está codificado. Su receptor no admite canales codificados.  Receptor con acceso condicional: El módulo de interfaz común (CAM) o la tarjeta inteligente no están insertados correctamente.  Receptor con acceso condicional: Su suscripción ha caducado.  Receptor con acceso condicional: Sin suscripción para el canal seleccionado, o una activación no es posible.	Seleccione un canal alternativo.  Verifique si el módulo de interfaz común (CAM) o la tarjeta inteligente están insertados correctamente.  Verifique el estado actual de su suscripción con su proveedor de servicios.  Cambio a otro canal. Elimine los canales que no se pueden activar desde la lista de canales.
Sin respuesta al mando a distancia.	El receptor está apagado.  El mando a distancia no está dirigido correctamente.  El sensor IR en el panel frontal del receptor está obstruido.  Las pilas del mando a distancia no están insertadas, insertadas incorrectamente o agotadas.	Enchufe y encienda el receptor.  Apunte el mando a distancia al sensor IR en el panel frontal del receptor.  Eviteo elimine las obstrucciones.  Verifique si las pilas están insertadas correctamente o agotadas. Si están agotadas, reemplace las pilas del mando a distancia.
Después de mover el Receptor DVB-T2 a otra habitación/ área, ya no recibe la recepción digital.	DVB-T2: Las señales de antena son demasiado débiles.  DVB-T2: La potencia/ calidad de la señal puede ser menor que antes, si se usa una antena interior.	Pulse <b>INFO</b> en el mando a distancia para mantener las barras de señal en la pantalla y ajuste la antena interior para una recepción máxima. Alternativamente, haga una nueva búsqueda de los canales.  Cuando esté utilizando una antena activa, asegúrese de que la alimentación de la antena está activada On.  Intente usar una antena exterior.  Deshabilite la <i>Auto Standby</i> (Espera automática). Consulte el manual del usuario de su receptor para más detalles.
El receptor se apaga o pasa al modo de espera automáticamente.		El PIN predeterminado es <b>0000</b> o <b>1234</b> (consulte el manual del usuario de su Dispositivo).  Póngase en contacto con la Línea directa de su Servicio local, o envíe un correo electrónico a nuestro Soporte a través de <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Olvidó su código PIN/ contraseña.		Póngase en contacto con la Línea directa de su Servicio local, o envíe un correo electrónico a nuestro Soporte a través de <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Olvidó el código de bloqueo de canales.		
La reproducción de video (o Timeshift) está causando congelación de imagen/ grandes cuadrados o distorsión similar, especialmente en contenido HD.	Lavelocidad de lectura/escritura de su dispositivo USB puede ser demasiado baja.	Asegúrese de utilizar un dispositivo de almacenamiento USB con suficiente velocidad y espacio. Las unidades de pen ('USB sticks') pueden no admitir una velocidad suficiente.
El dispositivo de almacenamiento USB no está funcionando correctamente.	El consumo de energía es demasiado alto.  El dispositivo USB se formateó incorrectamente.	Conecte un adaptador de fuente de alimentación adicional a su dispositivo USB HDD.  Formatee el dispositivo USB en una PC en FAT 32.
La grabación ya no es posible.	El medio de almacenamiento seleccionado está lleno.	Eliminar grabaciones existentes. Conecte y utilice otro medio de almacenamiento.
El receptor se apaga automáticamente después de un cierto tiempo.	La función Espera automática está habilitada.	Compruebe el ajuste de Espera Automática y desactive si es necesario.

## Resolução de Problemas

Poderão existir diversas razões para uma operação deficiente do receptor. Verifique o receptor tendo em conta os procedimentos gerais abaixo mostrados. Além disso, recomendamos fortemente que leia a resolução de problemas detalhada do seu receptor incluída no manual completo do utilizador que pode consultar no nosso site [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Se o receptor não funcionar correctamente depois de efectuadas as verificações descritas na resolução de problemas geral e detalhada, por favor contacte o seu concessionário ou a Linha de Serviço local ou envie um email para o nosso Suporte para [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NÃO tente abrir nem desmontar o receptor. Poderá provocar uma situação perigosa e invalidará a garantia.

Problema	Causa possível	O que fazer
O indicador LED/espera e o visor LED (se disponível no seu receptor) não se acendem.	O cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação não estão ligados. Se o seu receptor tiver um interruptor de alimentação principal: O interruptor de alimentação principal situado no painel traseiro está na posição <b>OFF</b> (desligado). A tomada de alimentação pode estar danificada.	Certifique-se de que o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação estão ligados à tomada de parede. Ligue o interruptor de alimentação (posição <b>ON</b> ). Utilizando outro dispositivo, verifique se a tomada de alimentação tem corrente. Verifique a ligação da antena ou do cabo. Certifique-se de que o cabo coaxial está correctamente ligado à entrada da antena do receptor. Verifique os conectores para ver se estão danificados. Verifique a antena para ver se está danificada. Verifique com o seu concessionário e/ou contacte o seu Serviço local. Ligue (ON) a alimentação da antena do receptor / ligue uma fonte de alimentação exterior. Verifique a intensidade do sinal e a qualidade e oriente corretamente a antena, ou contacte o seu Serviço local.
Sem sinal.	O receptor não está ligado à fonte do sinal (DVB-C) nem à antena (antena terrestre ou de satélite). Conectores danificados ou defeituosos (conectores F (DVB-S2) ou conectores IEC (DVB-T2 e DVB-C). DVB-T2, DVB-S2: A antena (terrestre ou de satélite) está danificada. DVB-T2: Fora da área do sinal digital. DVB-T2: Uma antena activa obriga a que a alimentação da antena/ alimentação exterior esteja ligada (ON). DVB-T2, DVB-S2: Antena mal orientada. DVB-S2: Valores incorrectos de alguns parâmetros do sintonizador (por exemplo, um/alguns canais alterados para outro transponder). DVB-S2: Valores incorrectos dos parâmetros do LNB. O multiswitch está avariado ou o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação do multiswitch não estão ligados.	Defina correctamente os valores dos parâmetros do sintonizador, consulte o menu <i>/Instalação</i> no manual do utilizador do seu receptor. Defina correctamente os valores dos parâmetros do LNB, ou contacte o seu Serviço local. Certifique-se de que o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação do Multiswitch estão ligados à tomada de parede. Contacte o seu Serviço local.
A imagem e o som permanecem congelados, ou são visíveis grandes quadrados ou distorções semelhantes no ecrã.	DVB-T2, DVB-S2: Os sinais de transmissão são demasiado fracos ou ocorrem reflexões/interferências. DVB-C, DVB-S2: O cabo de ligação à fonte do sinal é demasiado longo (atenuação do cabo demasiado elevada). DVB-T2, DVB-S2: A antena não está correctamente ajustada.	Prima 3x a tecla <b>INFO</b> no comando remoto para aceder às barras de sinal para avaliar visualmente a intensidade do sinal e a qualidade do sinal (ambos os parâmetros devem estar visíveis no último terço das barras de informação). Contacte o seu Serviço local.
Nenhum som no televisor ou amplificador.	O volume do televisor está demasiado baixo. O volume do receptor está demasiado baixo. Não está seleccionada a entrada correcta no seu televisor ou amplificador ou a unidade está configurada para uma resolução superior não suportada pelo televisor. O televisor, o receptor digital ou o amplificador não está ligado. O televisor ou o receptor digital não está ligado à alimentação. Ligação do cabo incorrecta. O áudio está desactivado. A alimentação do televisor está desligada.	Aumente o volume do televisor utilizando o comando remoto. Aumente o volume do receptor utilizando o comando remoto. Comute para a entrada correcta do televisor/amplificador. Seleccione uma resolução inferior no receptor. Ligue o televisor/receptor digital/ amplificador. Verifique o cabo de alimentação. Certifique-se de que todas as ligações do cabo A/V digitais ou analógicas existentes entre o equipamento utilizado (televisor, receptor digital ou amplificador A/V) estão feitas correctamente. Prima o botão <b>MUTE</b> no seu comando remoto. Ligue o televisor.
Sem acesso a serviços codificados.	Receptor de canais de sinal aberto: O canal está codificado. O seu receptor não suporta canais codificados. Receptor com acesso Condicional: O módulo de Interface Comum (CAM) ou o cartão inteligente não estão introduzidos correctamente. Receptor com acesso Condicional: A sua assinatura expirou. Receptor com acesso Condicional: Sem subscrição para o canal seleccionado, ou não é possível fazer a activação.	Seleccione um canal alternativo. Verifique se o módulo de Interface Comum(CAM) ou o cartão inteligente estão introduzidos correctamente. Verifique o estado actual da sua assinatura junto do seu fornecedor de serviços. Ligue para outro canal. Remova da lista de canais, os canais que não podem ser activados.
Não responde ao comando remoto.	O receptor está desligado. O comando remoto não está apontado correctamente. O sensor IR no painel dianteiro do receptor está obstruído. O comando remoto está sem pilhas ou as pilhas estão instaladas incorrectamente ou estão gastas.	Ligue a ficha e acenda o receptor. Aponte o comando remoto para o sensor IR no painel dianteiro do receptor. Evite ou remova as obstruções. Verifique se as pilhas do comando remoto estão introduzidas correctamente ou se estão gastas. Se as pilhas do comando remoto estiverem gastas substitua-as por pilhas novas.
Depois de deslocar o Receptor DVB-T2 para outra sala/zona deixou de receber a recepção digital.	DVB-T2: Os sinais da antena são demasiado fracos.	Prima <b>INFO</b> no comando remoto para manter as barras do sinal no ecrã e ajuste a antena interior para uma recepção máxima. Em alternativa, faça uma nova pesquisa de canais. Quando estiver a utilizar uma antena activa, certifique-se de que a alimentação da antena está ligada <b>On</b> . Tente utilizar uma antena exterior.
O receptor desliga-se ou passa para o modo de espera automaticamente.	A função <i>Auto Standby</i> (Espera Automática) está activada e atingiu a hora configurada.	Desactive a <i>Auto Standby</i> (Espera Automática). Consulte o manual do utilizador do seu receptor para mais detalhes.
Esqueceu-se do código PIN/ palavra-passe.		O PIN pré-definido é <b>0000</b> ou <b>1234</b> (consulte o manual do utilizador do seu Dispositivo). Contacte a Linha Directa do seu Serviço local ou envie um e-mail para o nosso Suporte através de <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Esqueceu-se do código de bloqueio de canais.		Contacte a Linha Directa do seu Serviço local ou envie um e-mail para o nosso Suporte através de <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Reprodução de vídeo (ou Timeshift) está a provocar o congelamento da imagem/grandes quadrados ou distorções semelhantes, especialmente no conteúdo HD.	A velocidade de escrita/leitura do seu dispositivo USB poderá ser demasiado lenta.	Certifique-se de que utiliza um dispositivo de armazenamento USB com velocidade e espaço suficientes. As pen drives (cartões de memória USB) poderão não suportar uma velocidade suficiente.
O dispositivo de armazenamento USB não está a funcionar correctamente.	O consumo de energia é demasiado elevado. O dispositivo USB foi formatado de forma incorrecta.	Ligue um adaptador de corrente extra ao seu Disco Rígido USB. Formatar o dispositivo USB num PC a FAT 32.
A gravação deixou de ser possível.	O meio de armazenamento seleccionado está cheio.	Apague a(s) gravação(ões) existente(s). Ligue e utilize outro meio de armazenamento.
O receptor desliga-se automaticamente depois de decorrido um determinado tempo.	A função Espera Automática está activada.	Verifique as configurações da Espera Automática e desactive-a, se necessário.

## Probleemoplosser

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een abnormale werking van de ontvanger. Controleer de ontvanger volgens de algemene procedures hieronder. Daarnaast raden we u ten eerste aan de gedetailleerde probleemoplossing van uw ontvanger te lezen in de volledige gebruikershandleiding op onze website [www.strongtv.com](http://www.strongtv.com). Als de ontvanger niet goed werkt na het controleren volgens de algemene en gedetailleerde probleemoplossing, neem dan contact op met uw dealer of de plaatselijke Service Hotline, of stuur een e-mail naar onze Support via [www.strongtv.com](http://www.strongtv.com). Probeer de ontvanger NIET te openen of te demonteren. Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken en de garantie zal ongeldig zijn.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat nu?
De LED/standby-indicator en het LED-display (indien beschikbaar op uw ontvanger) worden niet ingeschakeld.	De voedingskabel of voedingsadapter is losgekoppeld.  Als uw ontvanger over een hoofdschakelaar beschikt: de hoofdschakelaar op het achterpaneel staat op <b>UIT</b> .  Het stopcontact kan beschadigd zijn.	Controleer of het netsnoer of de voedingsadapter is aangesloten op de wandkontaktdoos  Schakel de hoofdschakelaar in.  Controleer met een ander apparaat of de wandkontaktdoos wel is aangesloten.
Geen signaal.	De ontvanger is niet verbonden met de signaalbron (DVB-C) of met de antenne (terrestrische of satellietantenne).	Controleer de kabel van de antenne of kabel TV aansluiting.
	Beschadigde of defecte connectoren (F-connectoren (DVB-S2) of IEC-connectoren (DVB-T2 en DVB-C))	Controleer de coaxkabel correct is aangebracht op de antenne-ingang van de ontvanger.
	DVB-T2, DVB-S2: de antenne (terrestrische of satelliet) is beschadigd.	Controleer connectoren op zichtbare schade.
	DVB-T2: buiten het gebied van het digitale signaal.	Controleer de antenne op zichtbare schade.
	DVB-T2: een actieve antenne vereist dat de antennevoeding/externe voeding wordt ingeschakeld.	Neem contact op met uw dealer en of neem kontakt op met uw plaatselijke leverancier.
	DVB-T2, DVB-S2: verkeerde richting van de antenne.	Schakel de antennespansing van de ontvanger in of gebruik een externe voedingsbron.
	DVB-S2: Onjuiste waarden van sommige tunerparameters (bijvoorbeeld één/sommige kanalen veranderd in een andere transponder).	Controleer de signaalsterkte en -kwaliteit en pas uw antenne correct aan, of neem kontakt op met uw plaatselijke leverancier.
	DVB-S2: onjuiste waarden van LNB-parameters.	Stel de waarden van de tunerparameters juist in, raadpleeg het <i>Installatie</i> -menu in de gebruikershandleiding van uw ontvanger.
Het beeld en geluid stoppen, of macro-blocking verschijnt of vreemde vervormingen doen zich voor.	Multischakelaar is defect of stroomkabel of voedingsadapter van Multiswitch is niet aangesloten.	Stel de waarden van de LNB-parameters correct in, of neem contact op met uw lokale service.
	DVB-T2, DVB-S2: de zendsignalen zijn te zwak of hebben reflecties / interferentie. DVB-C, DVB-S2: de verbindingskabel bij de signaalbron is te lang (te hoge kabeldemping). DVB-T2, DVB-S2: de antenne is niet goed afgesteld.	Controleer de voedingskabel of de voedingsadapter van de Multiswitch is aangesloten op een wandkontaktdoos. Neem contact op met uw lokale service.
Geen geluid via TV of versterker	Het volume van de TV is te laag ingesteld. Het volume van de ontvanger is te laag ingesteld.	Verhoog het volume van de TV met de afstandsbediening. Verhoog het volume van de ontvanger met zijn afstandsbediening.
	De juiste ingang is niet geselecteerd op uw TV of versterker, of het apparaat is ingesteld op een hogere resolutie dan wordt ondersteund door de TV.	Schakel over naar de juiste TV/versterker-ingang.
	De TV, digitale ontvanger of versterker is niet ingeschakeld.	Selecteer een lagere resolutie op de ontvanger.
	De TV of digitale ontvanger is niet op het lichtnet aangesloten.	Schakel de TV/digitale ontvanger/versterker in.
	Slechte kabelverbinding.	Controleer het netsnoer.
	Audio is gedempt.	Zorg ervoor dat alle bestaande digitale of analoge A/V-kabelverbindingen tussen de gebruikte apparatuur (TV, digitale ontvanger of A/V-versterker) correct zijn aangesloten.
Geen toegang tot gecodeerde programmas	De TV is uitgeschakeld.	Druk op de knop <b>MUTE</b> op uw afstandsbediening.
	Free-To-Air-ontvanger: het kanaal is gecodeerd. Uw ontvanger ondersteunt geen gecodeerde kanalen.	Schakel de TV in.
	Ontvanger met voorwaardelijke toegang: de Common Interface-module (CAM) of smartcard zijn niet correct geplaatst.	Selecteer een ander kanaal
	Ontvanger met voorwaardelijke toegang: uw abonnement is verlopen.	Controleer of de Common Interface-module (CAM) of smartcard correct is geplaatst.
Geen reactie op de afstandsbediening	Ontvanger met voorwaardelijke toegang: geen abonnement voor het geselecteerde kanaal of een activering is niet mogelijk.	Controleer uw huidige abonnementssstatus bij uw serviceprovider.
	De ontvanger is uit.	Schakel over naar een ander kanaal. Verwijder evt. kanalen die niet kunnen worden geactiveerd uit de kanalenlijst.
	De afstandsbediening is niet goed gericht.	Controleer de afstandsbediening op de IR-sensor op het voorpaneel van de ontvanger.
	De IR-sensor in het voorpaneel van de ontvanger wordt geblokkeerd.	Vermijd of verwijder obstructions.
Nadat u de DVB-T2-ontvanger naar een andere ruimte/plek hebt verplaatst, kunt u geen digitale zenders meer ontvangen.	De batterijen van de afstandsbediening zijn niet geplaatst, verkeerd ingestoken of leeg.	Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of leeg zijn. Als de batterijen leeg zijn, vervangt u de batterijen in de afstandsbediening.
	DVB-T2: de antennesignalen zijn te zwak.	Druk op <b>INFO</b> op de afstandsbediening om de signaalbalken op het scherm te houden en de binnenantenne aan te passen voor maximale ontvangst. U kunt ook een scan van de kanalen uitvoeren.
	DVB-T2: de signaalsterkte/kwaliteit is mogelijk minder dan voordien bij gebruik van een binnenantenne.	Controleer bij gebruik van een actieve antenne of de instelling voor de antennespansing <b>Aan</b> is. Probeer een buitenantenne te gebruiken.
De receiver wordt automatisch uitgeschakeld of stand-by gezet.	De functie <b>Auto Standby</b> is ingeschakeld en heeft de ingestelde tijd bereikt.	Schakel <b>Auto Standby</b> uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw ontvanger voor meer informatie.
Pincode/wachtwoord vergeten		De standaardpincode is <b>0000 of 1234</b> (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat). Neem contact op met uw plaatselijke Service Hotline of stuur een e-mail naar onze Support via <a href="http://www.strongtv.com">www.strongtv.com</a> .
Kanaalslotcode vergeten.		Neem contact op met uw plaatselijke Service Hotline of stuur een e-mail naar onze Support via <a href="http://www.strongtv.com">www.strongtv.com</a> .
Het afspeLEN van video (of Timeshift) veroorzaakt beeldbevriezing / macroblokken of soortgelijke vervorming, vooral op HD-inhoud.	De lees-/schrifsnelheid van uw USB-apparaat kan te laag zijn.	Zorg ervoor dat u een USB-opslagapparaat gebruikt met voldoende snelheid en ruimte. USB-sticks ondersteunen mogelijk onvoldoende lees-/schrifsnelheid.
Het USB-opslagapparaat werkt niet correct.	Het stroomverbruik is te hoog. Het USB-apparaat is verkeerd geformateerd.	Sluit een extra voedingsadapter aan op uw USB HDD-apparaat. Formatteer het USB-apparaat op een PC naar FAT 32.
Opnemen is niet langer mogelijk.	Het geselecteerde opslagmedium is vol.	Verwijder bestaande opname (s). Sluit een ander opslagmedium aan.
De ontvanger schakelt na een bepaalde tijd automatisch uit.	De Auto Standby-functie is ingeschakeld.	Controleer de Auto Standby-instelling en schakel het uit indien nodig.

## Felsökning

Det kan finnas olika orsaker till att mottagaren inte fungerar. Kontrollera mottagaren i enlighet med de allmänna procedurerna som beskrivs nedanför. Därutöver rekommenderar vi att du läser den detaljerade felsökningen i den fullständiga bruksanvisningen på vår hemsida [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Om mottagaren inte fungerar korrekt efter att ha kontrollerat den enligt den allmänna och detaljerade felsökningen, vänligen kontakta din återförsäljare eller den lokala servicelinjen, eller skicka ett mail till vår support via [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Försök INTE öppna eller ta isär mottagaren. Det kan orsaka en farlig situation och garantin blir o giltig.

Problem	Möjlig orsak	Vad ska man göra
LED-/standbyindikatorn och LED-displayen (om din mottagare har en sådan) slås inte på.	Strömkabeln eller nätdaptern är urkopplad.  Om din mottagare har en huvudströmbrytare: Huvudströmbrytaren på baksidan är inställt på <b>AV</b> .  Eluttaget kan vara skadat.	Kontrollera att strömkabeln eller nätdaptern är ansluten till vägguttaget.  Slå på huvudströmmen.  Kontrollera med en annan apparat om eluttaget levereras med ström.
Ingen signal.	Mottagaren är inte ansluten till signalkällan (DVB-C) eller till antennen (markbunden eller satellitantenn).  Skadade eller defekta kontakter: F-kontakter (DVB-S2) eller IEC-kontakter (DVB-T2 och DVB-C).  DVB-T2, DVB-S2: Antennen (markbunden eller satellit) är defekt.  DVB-T2: Utanför digitalt signalområde.  DVB-T2: En aktiv antenn kräver att antennens ström/extern ström slås på.  DVB-T2, DVB-S2: Felaktig riktning av antennen.  DVB-S2: Felaktiga värden för vissa tunerparametrar (t.ex. en/vissa kanal(er) har ändrats till en annan transponder).  DVB-S2: Felaktiga värden för LNB-parametrar.  Multiswitchen är defekt, eller dess strömkabel eller nätdapter är urkopplad.	Kontrollera antennens eller kabelns dragnings.  Kontrollera att koaxialkabeln är korrekt insatt i mottagarens antenningång.  Kontrollera om det är synliga skador på kontakterna.  Kontrollera om det är synlig skada på antennen.  Kontakta din återförsäljare eller din lokala service.  Slå på antennens strömbrytare/anslut i extern strömkälla.  Kontrollera signalstyrkan och -kvaliteten och justera antennen korrekt, eller kontakta din lokala service.  Ställ in värdena för tunerns parametrar korrekt, se menyen <i>Installation</i> i din mottagares bruksanvisning.  Ställ in värdena för LNB-parameterna korrekt, eller kontakta din lokala service.  Kontrollera att multiswitchens strömkabel eller nätdapter är ansluten till vägguttaget. Kontakta din lokala service.
Bild och ljud fryser, eller makroblock eller liknande förvrängningar är synliga på TV:n.	DVB-T2, DVB-S2: Sändningssignalerna är för svaga eller har reflektioner/störningar. DVB-C, DVB-S2: Signalkällans anslutningskabel är för lång (för hög kabeldämpning). DVB-T2, DVB-S2: Antennen är inte korrekt inställt.	Tryck på <b>INFO</b> -knappen på fjärrkontrollen 3x för att öppna signalfälten för att visuellt bedöma signalstyrkan och signalkvaliteten (båda parameterna ska vara synliga i den sista tredjedelen av infobalken). Kontakta din lokala service.
Inget ljud på TV eller förstärkare.	TV:n volym är för lågt inställt. Mottagarens volym är för lågt inställt.  Korrekta ingångar har inte valts på din TV eller förstärkare, eller enheten är inställt på en högre upplösning än den som TV:n stöder.  TV:n, digitalmottagaren eller förstärkaren är inte påslagen. TV:n eller digitalmottagaren är inte ansluten till elnätet.  Dålig kabelanslutning.  Ljudet är avstängt. TV:n är avstängd.	Höj volymen på TV:n med fjärrkontrollen. Höj volymen på mottagaren med fjärrkontrollen.  Byt till rätt TV-/förstärkareingång. Välj lägre upplösning på mottagaren.  Sätt på TV:n/digitalmottagaren/förstärkaren.  Kontrollera nätsladden.  Se till att alla existerande digitala eller analoga A/V-kabelanslutningar mellan den använda utrustningen (TV, digital mottagare eller A/V-förstärkare) är korrekt anslutna.  Tryck på <b>MUTE</b> -knappen på fjärrkontrollen.  Sätt på TV:n.
Ingen tillgång till krypterade tjänster.	Free-To-Air mottagare: Kanalen är krypterad. Din mottagare stöder inte krypterade kanaler. Mottagare med villkorad åtkomst: Modulen (CAM) eller smartkortet är inte korrekt infört. Mottagare med villkorad åtkomst: Din prenumeration har löpt ut. Mottagare med villkorad åtkomst: Ingen prenumeration för vald kanal, eller en aktivering är inte möjlig.	Välj en annan kanal.  Kontrollera att modulen (CAM) eller smartkortet är korrekt infört.  Kontrollera din nuvarande prenumerationstatus hos din tjänsteleverantör.  Byt till en annan kanal. Ta bort kanaler som inte kan aktiveras från kanallistan.
Fjärrkontrollen reagerar inte.	Mottagaren är avstängd.  Fjärrkontrollen är inte riktad korrekt.  IR-sensorn på mottagarens framsida är blockerad.  Fjärrkontrollens batterier är inte insatta, felaktigt instatta eller tomta.	Anslut och sätt på mottagaren.  Rikta fjärrkontrollen mot IR-sensorn på mottagarens framsida.  Undvik eller avlägsna hinder.  Kontrollera om batterierna är isatta ordentligt eller tomta. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
Efter att ha flyttat DVB-T2-mottagaren till ett annat rum/område kan du inte längre ta emot digital mottagning.	DVB-T2: Antennsignalerna är för svaga.  DVB-T2: Signalstyrkan/-kvaliteten kan vara mindre än tidigare om en inomhusantenn används.	Tryck på <b>INFO</b> på fjärrkontrollen för att hålla signalfälten på skärmen och justera inomhusantennen för maximal mottagning. Alternativt, gör en omsökning av kanalerna.  Om du använder en aktiv antenn, kontrollera om antennens ströminställning är <b>På</b> .  Försök använda en utomhusantenn.
Mottagaren stängs av eller växlar till standby automatiskt.	Funktionen <i>Auto Standby</i> är aktiverad och har nått den inställda tiden.	Inaktivera <i>Auto Standby</i> . Mer information finns i din mottagares bruksanvisning.
Glömt PIN-kod/lösenord.		Standard-PIN är <b>0000</b> eller <b>1234</b> (se din mottagares bruksanvisning).
Glömt kanalläskod.		Kontakta din lokala Service Hotline eller skicka ett mail till vår support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Uppspelning av video (eller Timeshift) orsakar bildfrysning/makroblock eller liknande förvrängning, särskilt på HD-innehåll.	Din USB-enhetens ås-/skrivhastighet kan vara för låg.	Kontakta din lokala Service Hotline eller skicka ett mail till vår support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
USB-lagringenheten fungerar inte som den ska.	Strömförbrukningen är för hög.  USB-enheten är formaterad felaktigt.	Anslut en extra nätdapter till din USB-hårddiskenheter.  Formatera USB-enheten på en dator till FAT 32.
Inspelning är inte längre möjligt.	Det valda lagringsmediet är fullt.	Radera befintlig inspelning(ar). Anslut och använd ett annat lagringsmedium.
Mottagaren stängs automatiskt av efter en viss tid.	Auto Standby-funktionen är aktiverad.	Kontrollera inställningen Auto Standby och inaktivera vid behov.

## Fejfinding

Der kan være flere årsager til at receiveren ikke fungerer. Check receiveren i hht. de generelle procedurer, som beskrevet nedenfor. Derudover anbefaler vi kraftigt at du læser det detaljerede afsnit omkring fejfinding, i den komplette brugsanvisning, på vores hjemmeside [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Finder du ikke en løsning på problemet i brugsanvisningen, bedes du kontakte din forhandler, den lokale service hotline, eller send en email til vores support via [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Forsøg IKKE at åbne eller adskille receiveren. Det kan resultere i en farlig situation og evt. bortfald af garantien.

Problem	Mulig årsag	Forslag til løsning
LED/standby lampen og LED displayet (hvis det findes på din receiver) tænder ikke.	Strømkabel eller strømforsyning er ikke tilsluttet. Hvis din receiver har en strømafbryder. Strømafbryden bag på receiveren er slukket. Stikkontakten kan være defekt.	Check at strømkabel eller strømforsyning er tilsluttet stikkontakt. Tænd for receiveren på strømafbryderen. Check med et andet apparat, om stikkontakten fungerer.
Intet signal.	Receiveren er ikke tilsluttet signalkilden (DVB-C) eller til antennen (DVB-T eller DVB-S).	Check kabelføringen til antennen eller kabeltilslutning.
	Beskadigede eller defekte stik, som f.eks. F-connectors (DVB-S2) eller IEC-connectors (DVB-T2 og DVB-Q).	Check om der er synlige skader på stikkene.
	DVB-T2, DVB-S2: Antennen (terrestrial eller parabol) er defekt.	Check om der er synlige skader på antennen.
	DVB-T2: Udenfor digitalt dækningsområde.	Kontakt din forhandler eller lokale service center.
	DVB-T2: En aktiv antennen kræver at antennens strømafbryder eller eksterne strømforsyning er tændt.	Tænd for receiverens strøm til antennen, eller tilslut/tænd for antennens eksterne strømforsyning.
	DVB-T2, DVB-S2: Antennen peger i forkert retning.	Check signalstyrke og kvalitet og juster evt. antennen efter behov, eller kontakt din lokale antennesservice leverandør for assistance.
	DVB-S2: Der kan være fejl i tunerindstillinger (f.eks. én eller flere kanaler er skiftet til en anden transponder).	Tilpas tunerindstillingerne i hht. <i>Installation</i> menuen i receiverens brugsanvisning.
	DVB-S2: LNB-indstillinger er forkerte.	Tilpas LNB-indstillingerne, eller kontakt din lokale antennesservice leverandør for assistance.
	Multiswitch er defekt, eller er ikke tilsluttet strøm.	Check at multiswitchens strømkabel eller strømforsyning er tilsluttet stikkontakten. Kontakt evt. din lokale antennesservice leverandør for assistance.
Billedet og lyden er fastfrosset, eller macroblokke eller anden forstyrrelse er synligt på skærmen.	DVB-T2, DVB-S2: Signalet er for svagt eller er forstyrret. DVB-T2, DVB-S2: Antennen er ikke indstillet korrekt. DVB-C, DVB-S2: Kablet til signalkilden er for langt, hvilket dæmper signalet.	Tryk 3 gange på <b>INFO</b> på fjernbetjeningen, for at se info for signalstyrke og signalkvalitet (begge parametre vil vises i den sidste del af infobaren). Kontakt evt. din lokale antennesservice leverandør for assistance.
Ingen lyd på TV eller forstærker.	Der er skruet ned for lyden på TV'et. Der er skruet ned for lyden på receiveren.	Øg TV'ets lydstyrke på TV'ets fjernbetjeningen. Øg receiverens lydstyrke på receiverens fjernbetjeningen.
	Der er ikke valgt korrekt indgang på dit TV eller receiver, eller enheden er indstillet til en højere oplosning end TV'et understøtter.	Skift til det rigtige input på TV/forstærker.
	TV'et, receiveren eller forstærkeren er ikke tændt.	Tænd for TV/receiver/forstærker.
	TV'et eller receiveren er ikke tilsluttet til kilden.	Check kabeltilslutninger.
	Dårlig kabelforbindelse.	Check at alle kabler mellem de forskellige produkter (TV, receiver, forstærker) er korrekt tilsluttet.
Der er ingen adgang til krypterede tjenester.	Lyden er slået fra (mute).	Tryk på <b>MUTE</b> på fjernbetjeningen.
	TV'et er slukket.	Tænd for TV'et.
	Free-To-Air receiver: Kanalen er krypteret. Din receiver kan ikke vise krypterede kanaler.	Vælg en tilgængelig kanal.
	Receiver med adgang vha. smart card: CA modul (CAM) eller smart card er ikke korrekt isat.	Check at CA modul og smart card er korrekt isat.
Fjernbetjeningen virker ikke.	Receiver med adgang vha. smart card: Dit abonnement er udløbet.	Check din abonnementsstatus hos din TV-kanal udbyder.
	Receiver med adgang vha. Smart card: Du har ikke abonnement til den pågældende kanal, eller det er ikke muligt at aktiver kanalen.	Vælg en tilgængelig kanal. Fjern evt. kanaler fra listen, som ikke er tilgængelige.
	Receiveren er slukket.	Tilslut og tænd for receiveren.
	Fjernbetjeningen peges i forkert retning.	Peg fjernbetjeningen mod IR modtageren, på fronten af receiveren.
Efter at have flyttet DVB-T2 receiveren til et andet rum/område, er det ikke længere muligt at modtage digitalt signal.	IR sensoren på fronten er blokeret.	Fjern evt. blokeringer.
	Batterierne i fjernbetjeningen er enten ikke isat, sidder forkert eller er udbrugte.	Check om batterierne er korrekt isat, eller er udbrændte. Udskift evt. udbrændte batterier.
	DVB-T2: Antennesignalet er for svagt.	Tryk <b>INFO</b> på fjernbetjeningen for at vise infobar med signalstyrke og kvalitet. Juster evt. den indendørs antennen for at få optimal modtagelse. Alternativt kan du foretage en ny kanalsøgning.
	DVB-T2: Signalstyrken/kvaliteten kan blive dårligere end før, hvis der benyttes en indendørs antennen.	Check om der er tændt for strømmen til antennen i menuen, hvis du benytter en aktiv antennen. Prøv evt. at benytte en udendørs antennen.
Receiveren slukker eller går i standby, automatisk.	Auto Standby funktionen er aktiveret og har nået det forudprogrammerede tidspunkt.	Deaktiver Auto Standby. Se detaljer i receiverens brugsanvisning.
Glemt PIN-kode/adgangskode.		Standard PIN er <b>0000</b> eller <b>1234</b> (Se flere detaljer i din brugsanvisning). Kontakt dit lokale servicecenter eller send en email til vores Support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Glemt kode til kanallås.		Kontakt dit lokale servicecenter eller send en email til vores Support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Videoafspildning (eller Timeshift) får billedet til at fryse fast, giver macro blokke eller lignende forstyrrelser, især ved afspildning af HD-indhold.	Din USB-enheds læse/skrive-hastighed kan være for langsom.	Vær sikker på at du benytter en USB lagringsenhed med nok hastighed og lagringsplads. USB Pen/stick har formentlig ikke den nødvendige hastighed.
USB lagerenhederne fungerer ikke optimalt.	Strømforbruget er for højt. USB-enheden er ikke formateret korrekt.	Tilslut en ekstra strømforsyning til din USB harddisk. Formatter USB enheden på en PC, til FAT 32 filformat.
Det er ikke længere muligt at optage.	Det valgte lagringsmedie er fyldt.	Slet eksisterende optagelse/r. Tilslut og benyt en anden USB lagringsenhed.
Receiveren slukker automatisk efter en vis tid.	Auto Standby funktionen er aktiveret.	Check Auto Standby indstillingerne og deaktiver hvis nødvendigt.

## Feilsøking

Det kan være forskjellige grunner til at mottakeren har unormal drift. Kontroller mottakeren i henhold til de generelle prosedyrene som er vist nedenfor. I tillegg anbefaler vi sterkt at du leser detaljert feilsøking av mottakeren din i den komplette bruksanvisningen på nettsiden vår [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Hvis mottakeren ikke fungerer riktig etter å ha sjekket det i henhold til generell og detaljert feilsøking, vennligst kontakt din forhandler eller den lokale service hotlinen, eller send en e-post til vår support via [www.strong.tv](mailto:www.strong.tv). IKKE prøv å åpne eller demontere mottakeren. Det kan føra til farlig situasjon, og garantien blir ugyldig.

Problem	Mulig årsak	Hva som gjøres
Lysdioden/standby-indikatoren og LED-displayet (hvis tilgjengelig på mottakeren) slås ikke på.	Strømledningen eller strømadapteren er frakoblet.  Hvis mottakeren har en hovedbyter: Hovedbyteren på bakpanelet er satt til <b>AV</b> .  Stikkontakten kan være skadet.	Kontroller at strømkabelen eller strømadapteren er koblet til stikkontakten.  Slå på hovedstrømmen.  Sjekk med en annen enhet om stikkontakten er strømførende.
Ingen signal.	Mottakeren er ikke koblet til signalkilden (DVB-C) eller til antennen (bakkebasert eller satellittantenne).  Skadete eller defekte kontakter (F-kontakter (DVB-S2) eller IEC-kontakter (DVB-T2 og DVB-C)).  DVB-T2, DVB-S2: Antennen (bakkebasert eller satellitt) er skadet.  DVB-T2: Ute av digitalt signalområde.  DVB-T2: En aktiv antenne krever at antennestrommen/ekstern strøm er slått på.  DVB-T2, DVB-S2: Feil retning av antennen.  DVB-S2: Feilverdier for LNB-parametere.  Multiswitch er defekt eller strømkabel eller strømadapter til multiswitch er frakoblet.	Kontroller ledningen til antennen eller kabelen.  Kontroller at koaksialkabelen er riktig montert til antenneneingangen på mottakeren.  Kontroller kontakten for synlig skade.  Kontroller antennen for synlig skade.  Ta kontakt med forhandleren din, eller kontakt din lokale tjenesteleverandør.  Slå mottakerens antennestromforsyning PÅ/koble til en ekstern strømkilde.  Kontroller signalstyrken og kvaliteten og juster antennen riktig, eller ta kontakt med din lokale tjenesteleverandør.  Still inn verdiene for mottakerparametrene riktig, se menyen <i>Installasjon</i> i brukerhåndboken til mottakeren.  Still inn verdiene for LNB-parametere riktig, eller ta kontakt med din lokale tjenesteleverandør.  Kontroller at strømkabelen eller strømadapteren til multiswitch er koblet til stikkontakten. Kontakt din lokale tjenesteleverandør.
Bildet og lyden forblir frosset, eller makroblokker eller lignende forvrengninger er synlige på skjermen.	DVB-T2, DVB-S2: Overføringssignalene er for svake eller har refleksjoner/forsyrelser. DVB-C, DVB-S2: Tilkoblingskabelen ved signalkilden er for lang (for høy kabeldemping). DVB-T2, DVB-S2: Antennen er ikke riktig justert.	Trykk på <b>INFO</b> -tasten på fjernkontrollen 3x for å få frem infobarene for visuelt å vurdere signalstyrken og signalkvaliteten (begge parameterne skal være synlige i den siste tredjedelen av infobarene). Kontakt din lokale tjenesteleverandør.
Ingen lyd på TV eller forsterker.	Volumet på TV-en er satt for lavt. Mottakerens volum er satt for lavt.  Den riktige inngangen er ikke valgt på TV-en eller forsterkeren, eller enheten er satt til en høyere opplosning enn det som støttes av TV-en.  TV, digital mottaker eller forsterker er ikke slått på. TV- eller digitalmottakeren er ikke koblet til strømnettet.  Dårlig kabelforbindelse.  Lyden er dempet. TV-strømmen er slått av.	Øk volumet på TV-en med fjernkontrollen. Øk volumet på mottakeren med fjernkontrollen.  Bytt til riktig TV-forsterkerinngang. Velg lavere opplosning på mottakeren.  Slå på TV/digital mottaker/forsterker på. Kontroller strømledningen.  Pass på at alle eksisterende digitale eller analoge A/V-kabelforbindelser mellom det brukte utstyret (TV, digital mottaker eller A/V-forsterker) er riktig tilkoblet.  Trykk på <b>MUTE</b> -knappen på fjernkontrollen.  Slå på TV-en.
Ingen tilgang til krypterte tjenester.	Fri-tilluft mottaker: Kanalen er kryptert. Mottakeren din støtter ikke krypterte kanaler.  Mottaker med betinget tilgang: Common Interface-modulen (CAM) eller smartkortet er ikke satt inn riktig.  Mottaker med betinget tilgang: Ditt abonnement er utløpt.  Mottaker med betinget tilgang: Ingen abonnement på den valgte kanalen, eller en aktivering er ikke mulig.	Velg en alternativ kanal.  Kontroller om Common Interface-modulen (CAM) eller smartkortet er satt riktig inn.  Sjekk din næværende abonnementsstatus hos tjenesteleverandøren.  Bytt til en annen kanal. Fjern kanaler som ikke kan aktiveres fra kanallisten.
Ingen respons på fjernkontrollen.	Mottakeren er slått av.  Fjernkontrollen peker ikke i riktig retning.  IR-sensoren på mottakerens frontpanel er blokkert.  Batteriene på fjernkontrollen er ikke satt inn, feil innført eller tomme for strøm.	Koble til og slå mottakeren på.  Pek fjernkontrollen mot IR-sensoren på mottakerens frontpanel.  Unngå eller fjern hindringer.  Kontroller om batteriene er satt inn riktig eller tomme for strøm. Hvis tomme for strøm, skift batteriene i fjernkontrollen.
Etter at du har flyttet DVB-T2 mottakeren til et annet rom/område, er du ikke lenger i stand til å motta digital mottak.	DVB-T2: Antennesignalene er for svake.  DVB-T2: Signalstyrken/kvaliteten kan være dårligere enn før, hvis du bruker en innendørs antennen.	Trykk på <b>INFO</b> på fjernkontrollen for å holde signalbarene på skjermen og juster innendørsantenne for maksimalt mottak. Alternativt, gjør en rescan av kanalene.  Når du bruker en aktiv antennen, må du kontrollere om mottakerens antennestrominnstilling er satt til <b>På</b> .  Prøv å bruke en utendørs antennen.
Mottakeren slår seg av eller til standby automatisk.	Funksjonen <i>Auto Standby</i> er aktivert og har nådd innstilt tid.	Deaktivér <i>Auto Standby</i> . Se brukerhåndboken til mottakeren din for detaljer.
Glemt PIN-kode/passord.		Standard PIN er <b>0000</b> eller <b>1234</b> (se brukerhåndboken til enheten).
Glemt kanal låsekoden.		Kontakt din lokale tjenesteleverandør eller send en email til vår support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Avspilling av video (eller Timeshift) før/saker bildefrysing /makroblokker eller lignende forvrengning, spesielt på HD-innhold.	Lese/skrivehastigheten til USB-enheten kan være lav.	Pass på at du bruker en USB-lagringseenhet med tilstrekkelig hastighet og plass. Pennstasjoner ("USB-pinner") støtter ikke alltid tilstrekkelig hastighet.
USB-lagringseenheten fungerer ikke som den skal.	Strømforbruket er for høyt.  USB-enheten er formateret feil.	Koble en ekstra strømforsyningsadapter til din USB HDD-enhet.  Formater USB-enheten på en PC til FAT 32.
Oppetak er ikke lenger mulig.	Det valgte lagringsmediet er fullt.	Slett eksisterende oppatak. Koble til og bruk et annet lagringsmedium.
Mottakeren slår automatisk av etter en viss tid.	Auto Standby-funksjonen er aktivert.	Sjekk innstillingen for Auto Standby-modus og deaktivér hvis nødvendig.

## Usuwanie problemów

Nieprawidłowa praca odbiornika może być spowodowana różnymi przyczynami. Sprawdź odbiornik zgodnie z ogólnymi procedurami opisany poniżej. Ponadto zalecamy przeczytanie szczegółowych informacji na temat rozwiązywania problemów z odbiornikiem w pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na naszej stronie internetowej [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Jeśli odbiornik nie działa prawidłowo po sprawdzeniu go zgodnie z ogólnym i szczegółowym opisem problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną infolinią serwisową, ewentualnie wyślij wiadomość e-mail do naszego serwisu za pośrednictwem strony [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NIE próbuj otwierać ani rozmontowywać odbiornika. Może to spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz utratę gwarancji producenta.

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić
Wskaźnik LED / gotowość i wyświetlacz LED (jeśli są dostępne w odbiorniku) nie włączają się.	Kabel zasilający lub zasilacz są odłączone. Jeśli odbiornik ma główny wyłącznik zasilania: Główny przełącznik zasilania na tylnym panelu jest ustawiony na <b>OFF</b> . Gniazdo elektryczne mogło zostać uszkodzone.	Sprawdź, czy kabel zasilający lub zasilacz są podłączone do gniazda ścinowego. Włącz główne zasilanie. Sprawdź z innym urządzeniem, czy gniazdo elektryczne działa.
Brak sygnału.	Odbiornik nie jest podłączony do źródła sygnału (DVB-C) ani do anteny (anteny naziemnej lub satelitarnej). Uszkodzone złącza (złącza F (DVB-S2) lub IEC (DVB-T2 i DVB-C). DVB-T2, DVB-S2: Antena (naziemna lub satelitarna) jest uszkodzona. DVB-T2: poza obszarem sygnału cyfrowego. DVB-T2: Aktywna antena wymaga włączenia zasilania anteny / zasilania zewnętrznego. DVB-T2, DVB-S2: Nieprawidły kierunek anteny. DVB-S2: Niepoprawne wartości niektórych parametrów tunera (np. jeden / niektóre kanały zmieniono na inny transponder). DVB-S2: Niepoprawne wartości parametrów LNB. Moduł przełącznika (Multiswitch) sygnałów z anten SAT (jeżeli jest więcej niż jedna) nie jest zasilany lub jest uszkodzony.	Sprawdź przewód anteny lub kabla Sprawdź, czy kabel koncentryczny jest prawidłowo podłączony do wejścia anteny odbiornika. Sprawdź złącza pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdź antenę pod kątem widocznych uszkodzeń. Skontaktuj się ze sprzedawcą i / lub skontaktuj się z lokalnym serwisiem. Włącz zasilanie anteny odbiornika / podłącz zewnętrzne źródło zasilania. Sprawdź siłę i jakość sygnału i odpowiednio ustaw antenę lub skontaktuj się z lokalną obsługą. Ustaw poprawnie parametry tunera, patrz menu <i>Instalacja</i> w instrukcji obsługi odbiornika. Ustaw poprawnie wartości parametrów LNB lub skontaktuj się z lokalną usługą. Sprawdź, czy kabel zasilający lub zasilacz Multiswitcha jest podłączony do gniazda ścinowego. Skontaktuj się z lokalną obsługą.
Obraz i dźwięk pozostają zamrozone, lub na ekranie widać bloki makro lub podobne zniekształcenia.	DVB-T2, DVB-S2: Sygnały nadawcze są zbyt słabe lub mają odbicia / zakłócenia. DVB-C, DVB-S2: Kabel łączący w źródle sygnału jest zbyt długi (zbyt wysokie tłumienie kabla). DVB-T2, DVB-S2: Antena nie jest prawidłowo ustawiona.	Naciśnij przycisk <b>INFO</b> na pilocie 3x, aby wywołać paski sygnału, aby wizualnie ocenić siłę sygnału i jakość sygnału (oba parametry powinny być widoczne w ostatniej trzeciej części paska). Skontaktuj się z lokalną obsługą.
Brak dźwięku w telewizorze lub wzmacniaczu.	Głośność telewizora jest zbyt niska. Głośność odbiornika ustawiona jest zbyt nisko. Prawidłowe wejście nie jest wybrane w telewizorze lub wzmacniaczu, lub urządzenie jest ustawione na wyższą rozdzielcość niż obsługuванa przez telewizor. Telewizor, odbiornik cyfrowy lub wzmacniacz nie są włączone. Telewizor lub odbiornik cyfrowy nie jest podłączony do sieci zasilania. Złe połączenie kablowe. Dźwięk jest wyciszony. Zasilanie telewizora jest wyłączone.	Zwięksź głośność telewizora za pomocą pilota. Zwięksź głośność odbiornika za pomocą pilota zdalnego sterowania. Przelicz na właściwe wejście TV / wzmacniacz. Wybierz niższą rozdzielcość w odbiorniku. Włącz odbiornik TV / odbiornik cyfrowy / wzmacniacz. Sprawdź przewód zasilający. Upewnij się, że wszystkie istniejące cyfrowe lub analogowe połączenia kabla A / V między używanym sprzętem (telewizorem, odbiornikiem cyfrowym lub wzmacniaczem A / V) są prawidłowo podłączone. Naciśnij przycisk <b>MUTE</b> na pilocie. Włącz telewizor.
Brak dostępu do szyfrowanych usług.	Odbiornik do audycji niekodowanych: kanał jest zakodowany. Twój odbiornik nie obsługuje kanałów kodowanych. Odbiornik z dostępem warunkowym: Moduł wspólnego interfejsu (CAM) lub karta inteligentna nie są prawidłowo włożone. Odbiorca z dostępem warunkowym: Twoja subskrypcja wycasza. Odbiornik z dostępem warunkowym: brak subskrypcji dla wybranego kanału lub aktywacja nie jest możliwa.	Wybierz alternatywny kanał. Sprawdź, czy moduł wspólnego interfejsu (CAM) lub karta inteligentna są prawidłowo włożone. Sprawdź swój aktualny status subskrypcji u swojego usługodawcy. Przelicz na inny kanał. Ustur kanały, których nie można aktywować z listy kanałów.
Brak reakcji na pilota.	Odbiornik jest wyłączony. Pilot zdalnego sterowania nie jest prawidłowo wycelowany. Czujnik podczerwieni na przednim panelu odbiornika jest zasłonięty. Baterie pilota zdalnego sterowania nie są włożone, nieprawidłowo włożone lub wyczerpane.	Podłącz i włącz odbiornik. Skieruj pilota na czujnik podczerwieni na przednim panelu odbiornika. Unikaj lub usuwaj przeszkody. Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo lub czy są wyczerpane. Jeśli wyczerpieś, wymień baterie w pilocie. Naciśnij przycisk <b>INFO</b> na pilocie, aby zachować paski sygnału na ekranie i dostosować antenę wewnętrzną w celu uzyskania maksymalnego odbioru. Ewentualnie wykonaj ponowne skanowanie kanałów. Podczas korzystania z aktywnej anteny sprawdź, czy ustawienie mocy anteny to <i>Wl.</i> Spróbuj użyć anteny zewnętrznej.
Po przeniesieniu odbiornika DVB-T2 do innego pomieszczenia / obszaru nie można już odbierać sygnału cyfrowego.	DVB-T2: Sygnały z anteny są zbyt słabe. DVB-T2: Moc / jakość sygnału może być mniejsza niż wcześniej, jeśli używana jest antena pokojowa.	Włącz Auto Standby. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika. Domyślny kod PIN to <b>0000</b> lub <b>1234</b> (patrz instrukcja obsługi urządzenia). Skontaktuj się z lokalną infolinią serwisową lub wyślij wiadomość e-mail do naszego wsparcia za pośrednictwem strony <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Zapomniany kod blokady kanału.		Skontaktuj się z lokalną infolinią serwisową lub wyślij wiadomość e-mail do naszego wsparcia za pośrednictwem strony <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Odtwarzanie video (lub Timeshift) powoduje blokowanie obrazu / bloków makr lub podobne zniekształcenia, szczególnie w przypadku treści HD.	Prędkość odczytu / zapisu twojego urządzenia USB może być zbyt niska.	Upewnij się, że korzystasz z urządzenia pamięci masowej USB o wystarczającej prędkości i przestrzeni. Napędy pamięci ("pamięci USB") mogą nie obsługiwać wystarczającej prędkości.
Urządzenie pamięci USB nie działa poprawnie.	Zużycie energii jest zbyt wysokie.	Podłącz dodatkowy zasilacz do urządzenia USB HDD.
Nagrywanie nie jest już możliwe.	Urządzenie USB jest nieprawidłowo sformatowane.	Sformatuj urządzenie USB na komputerze PC do FAT 32.
Odbiornik wyłącza się automatycznie po określonym czasie.	Wybrany nośnik pamięci jest pełny.	Usuń istniejące nagrania. Podłącz i użij innego nośnika pamięci.
	Funkcja Auto Standby jest włączona.	Sprawdź ustawienie Auto Standby i wyłącz w razie potrzeby.

## Řešení problémů

Pokud přijímač nefunguje správně, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte přijímač podle níže uvedených obecných postupů. Kromě toho důrazně doporučujeme, abyste si přečetli detailní řešení problémů v kompletní uživatelské příručce na naší webové stránce [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Pokud přijímač nefunguje správně ani po jeho kontrole podle obecných a detailních řešení problémů, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo místní zákaznickou servisní linku, nebo odeslete e-mail na naši podporu prostřednictvím [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NEZKOUŠEJTE tento přijímač sami otevírat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci a následnému ukončení platnosti záruky.

Problém	Možná příčina	Co dělat
LED/pohotovostní indikátor a LED displej (pokud je jimi vaš přijímač vybaven) se nezapínají.	Napájecí kabel nebo napájecí adaptér jsou odpojeny. Pokud je váš přijímač vybaven hlavním vypínačem napájení: Hlavní vypínač napájení na zadním panelu je nastaven do polohy <b>OFF</b> (Vypnuto). Elektrická zásuvka je možná poškozená.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nebo napájecí adaptér připojen do zásuvky na stěně. Zapněte hlavní vypínač napájení. Zkontrolujte pomocí jiného zařízení, zda je v elektrické zásuvce napájení.
Žádný signál.	Přijímač není připojen ke zdroji signálu (DVB-C) nebo k anténě (pozemní nebo satelitní anténa). Poškozený nebo vadný konektory (konektory F (DVB-S2) nebo konektory IEC (DVB-T2 a DVB-C)). DVB-T2, DVB-S2: Anténa (pozemní nebo satelitní) je poškozena. DVB-T2: Oblast mimo pokrytí digitálním signálem. DVB-T2: Aktivní anténa vyžaduje, aby bylo zapnuto napájení antény/externí napájení. DVB-T2, DVB-S2: Nesprávné otočení antény. DVB-S2: Nesprávné hodnoty některých parametrů tuneru (např. jeden/některý kanál(y) změněn na jiný tříponděr).	Zkontrolujte vedení antény nebo kabel. Zkontrolujte, zda je koaxiální kabel správně připevněn ke vstupu antény na přijímači. Zkontrolujte viditelné poškození konektorů. Zkontrolujte viditelné poškození antény. Zkontrolujte u vašeho prodejce nebo kontaktujte místní servisní středisko. Zapněte napájení antény přijímače/připojte externí zdroj energie. Zkontrolujte sílu a kvalitu signálu a nastavte správně vaši anténu, nebo kontaktujte místní servisní středisko. Nastavte správné hodnoty parametrů tuneru, viz menu <i>Instalace</i> v uživatelské příručce vašeho přijímače. Nastavte správné hodnoty parametrů LNB konvertoru nebo kontaktujte místní servisní středisko.
Obraz a zvuk jsou zastavené, nebo se na obrazovce zobrazují makro bloky nebo podobné zkreslení.	DVB-T2, DVB-S2: Přenášení signály jsou příliš slabé nebo obsahují odrazy/rušení. DVB-C, DVB-S2: Připojovací kabel u zdroje signálu je příliš dlouhý (příliš vysoký útlum kabelu). DVB-T2, DVB-S2: Anténa není správně nastavena.	Stiskněte 3x tlačítko <b>INFO</b> na dálkovém ovladači pro zobrazení signálových pruhů pro vizuální posouzení sily a kvality signálu (oba parametry by se měly zobrazovat v poslední třetině informačních pruhů). Kontaktujte místní servisní středisko.
Žádný zvuk televizoru nebo zesilovače.	Hlasitost televizoru je nastavena příliš nízko. Hlasitost přijímače je nastavena příliš nízko. Na vásen televizoru nebo přijímače není vybrán správný vstup, nebo je přístroj nastaven na vyšší rozlišení, než podporuje televizor. Televizor, digitální přijímač nebo zesilovač nejsou zapnuty. Televizor nebo digitální přijímač není připojen k sítí. Nesprávně připojený kabel. Zvuk je ztlumený. Napájení televizoru je vypnuto.	Zvýšte hlasitost televizoru pomocí jeho dálkového ovladače. Zvýšte hlasitost přijímače pomocí jeho dálkového ovladače. Přepněte na správný vstup televizoru/zesilovače. Vyberte na přijímači nižší rozlišení. Zapněte televizor, digitální přijímač nebo zesilovač. Zkontrolujte sítový kabel. Zajistěte, aby bylo jakékoli existující digitální nebo analogové připojení A/V kabel mezi používanými zařízeními (televizor, digitální přijímač nebo A/V zesilovač) správně připojeno. Stiskněte tlačítko <b>MUTE</b> na dálkovém ovladači. Zapněte televizor.
Žádný přístup k zakódovaným službám.	Přijímač nekódovaného vysílání: Kanál je zakódován. Váš přijímač nepodporuje zakódované kanály. Přijímač s podmíněným přístupem (CA): Modul společného rozhraní (CAM) nebo smart karta nejsou správně vloženy. Přijímač s podmíněným přístupem (CA): Vaše předplatné vypršelo. Přijímač s podmíněným přístupem (CA): Žádné předplatné pro vybraný kanál nebo aktivaci nelze provést.	Vyberte jiný kanál. Zkontrolujte, zda jsou modul společného rozhraní (CAM) nebo smart karta správně vloženy. Zjistěte stav vašeho aktuálního předplatného u vašeho poskytovatele služeb. Přepněte na jiný kanál. Odeberte kanály, které nelze aktivovat, ze seznamu kanálů.
Žádná reakce na dálkový ovladač.	Přijímač je vypnutý. Dálkový ovladač není správně nasníměrován. IČ snímač na předním panelu přijímače je zakrytý překážkami. V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie, nebo jsou vloženy nesprávně nebo jsou vybité.	Připojte přijímač do zásuvky a zapněte jej. Nasměrujte dálkový ovladač na IČ snímač na předním panelu přijímače. Odstraňte překážky. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie a zda nejsou vybité. Pokud jsou vybité, nahradte je v dálkovém ovladači novými.
Po přemístění DVB-T2 přijímače do jiné místnosti/oblasti/frestane fungovat příjem digitálního vysílání.	DVB-T2: Signál z antény je příliš slabý. DVB-T2: Při použití vnitřní antény může být síla/kvalita signálu menší, než dříve. DVB-T2: Použití venkovní antény.	Stiskněte tlačítko <b>INFO</b> na dálkovém ovladači pro ponechání zobrazení signálových pruhů na obrazovce a nastavte polohovou anténu na maximální příjem. Nebo znovu prohledejte všechny kanály. Při použití aktivní antény zkontrolujte, zda je napájení antény nastaveno na <b>Zapnuto</b> . Zkuste použít venkovní anténu.
Přijímač se automaticky vypíná nebo přepíná do pohotovostního režimu.	Je povolena funkce <i>Automatické přepnutí do pohotovostního režimu</i> a bylo dosaženo nastaveného času.	Zakážte funkci <i>Automatické přepnutí do pohotovostního režimu</i> . Podrobnosti si vyhledejte v návodu k vašemu přijímači.
Zapomenutý PIN kód/heslo.		Výchozí PIN kód je <b>0000</b> nebo <b>1234</b> (viz uživatelská příručka vašeho zařízení). Kontaktujte místní zákaznickou servisní linku nebo odeslete e-mail na naši podporu prostřednictvím webu <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Zapomenutý kód uzamknutí kanálů.		Kontaktujte místní zákaznickou servisní linku nebo odeslete e-mail na naši podporu prostřednictvím webu <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Přehrávání videa (nebo použití časového posunu) způsobuje zastavení obrazu/vznik makro bloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením.	Rychlosť čtení/zápisu vašeho USB zařízení je zřejmě příliš nízká.	Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlosť.
Paměťové USB zařízení nefunguje správně.	Spotřeba energie je příliš velká. USB zařízení je nesprávně zformátováno.	Připojte k USB pevnému disku externí napájecí adaptér. Zformátujte USB zařízení na PC formátem FAT 32.
Záznam není dále možný.	Vybrané paměťové médium je plné.	Smažte existující záznam(y). Připojte a používejte jiné paměťové médium.
Přijímač se po určité době automaticky vypíná.	Je povolena funkce <i>Auto Standby</i> (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu).	Zkontrolujte nastavení funkce <i>Auto Standby</i> (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu) a v případě potřeby ji zakažte.

## Riešenie problémov

Môže existovať mnoho príčin abnormálneho správania prijímača. Prijímač skontroluje podľa dole uvedených všeobecných postupov. Dodatočne výslovne odporúčame, aby ste si prečíтали podrobné riešenia problémov pre vaš prijímač v úplnej používateľskej príručke na našej webovej stránke [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Ak po kontrole podľa všeobecných a podrobnych riešení problémov prijímač riadne nefunguje, obráťte sa na predajcu alebo miestnu linku technickej podpory pripadne zašlite e-mail na oddelenie technickej podpory na stránke [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Prijímač sa NEPOKÚŠAJTE otvoriť alebo rozoberať. Môže to spôsobiť nebezpečnú situáciu a stratiť nárok na záruku.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
LED/pohotovostný indikátor a LED displej (ak je dostupný na vašom prijímači) sa nezapínajú.	Je odpojený napájací kábel alebo napájací adaptér.  Ak sa na vašom prijímači nachádza spínač sietového napájania: Spínač sietového napájania na zadnom paneli je prepnutý do polohy <b>OFF</b> .  Môže byť poškodená elektrická zásuvka.	Skontrolujte, či je napájací kábel alebo napájací adaptér pripojený k sietovej zásuvke.  Zapnite sietové napájanie.  Pomocou iného zariadenia skontrolujte, či sa privádzá elektrina do elektrickej zásuvky.
Žiadny signál.	Prijímač nie je pripojený k zdroju signálu (DVB-C) alebo k anténe (terestriálnej alebo satelitnej anténe).  Poškodené alebo chybné konektory (F konektory (DVB-S2) alebo IEC konektory (DVB-T2 a DVB-C)).  DVB-T2, DVB-S2: Anténa (terestriálna alebo satelitná) je poškodená.  DVB-T2: Mimo dosahu digitálneho signálu.  DVB-T2: Aktívna anténa vyžaduje zapnutie napájania antény/externého napájania.  DVB-T2, DVB-S2: Nesprávne nasmerovanie antény.  DVB-S2: Nesprávne hodnoty niektorých parametrov tunera (napr. jeden/niektoré kanály prešli na iný transpondér).  DVB-S2: Nesprávne hodnoty LNB parametrov.  Je chybný univerzálny spínač alebo je odpojený napájací kábel, pripadne napájací adaptér univerzálneho spínača.	Skontrolujte šnúru antény alebo kábel.  Skontrolujte, či je koaxiálny kábel správne uprevený k vstupu antény na prijímač.  Skontrolujte, či nie sú konektory viditeľne poškodené.  Skontrolujte, či nie je anténa viditeľne poškodená.  Overte si to u predajcu alebo kontaktujte váš miestny servis.  ZAPNITE napájanie antény prijímača/pripojte externý zdroj napájania.  Skontrolujte silu a kvalitu signálu a správne nastavte svoju anténu, pripadne kontaktujte svoj miestny servis.  Správne nastavte hodnoty parametrov tunera, priečom sa obráťte na ponuku <i>Installation v používateľskej príručke</i> od vášho prijímača.  Nastavte správne hodnoty LNB parametrov, pripadne kontaktujte váš miestny servis.  Skontrolujte, či je napájací kábel alebo napájací adaptér univerzálneho spínača pripojený k sietovej zásuvke. Kontaktujte miestny servis.
Obraz a zvuk zostanú zamrznuté, pripadne sa na obrazovke zobrazujú makrobloky alebo podobné rušenie.	DVB-T2, DVB-S2: Prenosové signály sú príliš slabé alebo majú odrazy/rušenie.  DVB-C, DVB-S2: Prepojovací kábel od zdroja signálu je príliš dlhý (príliš vysoký útlm kabla).  DVB-T2, DVB-S2: Anténa nie je správne nastavená.	3x stlačením tlačidla <b>INFO</b> na diaľkovom ovládaní vyvoláte ukazovatele signálu, aby ste mohli vizuálne zhodnotiť silu signálu a kvalitu signálu (obidva parametre by malo byť vidieť v poslednej tretine informačných ukazovateľov). Kontaktujte miestny servis.
Žiadny zvuk v TV alebo zosilňovači.	Hlasitosť TV je nastavená na príliš nízku hodnotu.  Hlasitosť prijímača je nastavená na príliš nízku hodnotu.  V TV alebo zosilňovači nie je vybraný správny vstup, pripadne je jednotka nastavená na vyššie rozlíšenie, ako TV podporuje.  TV, digitálny prijímač alebo zosilňovač nie je zapnutý.  TV alebo digitálny prijímač nie je pripojený k sieti.  Zlé kálové pripojenie.  Zvuk je stlmený.  Je vypnuté napájanie televizora.	Zvýšte hlasitosť TV pomocou jeho diaľkového ovládania.  Zvýšte hlasitosť prijímača pomocou jeho diaľkového ovládania.  Preprinete na správny vstup TV/zosilňovača.  Na prijímači vyberte nižšie rozlíšenie.  TV, digitálny prijímač alebo zosilňovač zapnite.  Skontrolujte sietový kábel.  Uistite sa, že sú správne pripojené akékoľvek existujúce digitálne alebo analógové A/V kálové spojenia medzi používaným vybavením (TV, digitálny prijímač alebo A/V zosilňovač).  Stlačte tlačidlo <b>MUTE</b> (Stlmít) na diaľkovom ovládaní.  Zapnite televízor.
Žiadny prístup ku kódovaným službám.	Prijímač pre voľne dostupné stanice: Kanál je kódovaný. Váš prijímač nepodporuje kódované kanály.  Prijímač s podmienkym prístupom: Nie je správne vložený modul bežného rozhrania (CAM) alebo inteligentná karta.  Prijímač s podmienkym prístupom: Vaše predplatenie expirovalo.  Prijímač s podmienkym prístupom: Vybraný kanál nemáte predplatnený, pripadne nie je možná aktívacia.	Vyberte iný kanál.  Skontrolujte, či je správne vložený modul bežného rozhrania (CAM) alebo inteligentná karta.  Skontrolujte váš aktuálny stav predplatenia u vášho poskytovateľa služby.  Preprinete na iný kanál. Zo zoznamu kanálov odstraňte kanály, ktoré sa nedajú aktívovať.
Žiadna odozva diaľkového ovládania.	Prijímač je vypnutý.  Diaľkové ovládanie nie je správne nasmerované.  Je zakrytý infračervený snímač na prednom paneli prijímača.  Batéria diaľkového ovládania nie sú vložené, sú vložené nesprávne alebo sú vybité.	Prijímač zapojte do zásuvky a zapnite ho.  Diaľkové ovládanie nasmerujte na infračervený snímač na prednom paneli prijímača.  Vyhrite sa prekážkom, pripadne ich odstraňte.  Skontrolujte, či sú batérie správne vložené alebo vybité. Ak sú vybité, vymenite batérie v diaľkovom ovládani.
Po presunutí DVB-T2 prijímača do inej miestnosti/oblasti už neprijímate digitálny príjem.	DVB-T2: Signály antény sú príliš slabé.  DVB-T2: Sila/kvalita signálu môže byť nižšia ako predtým, ak používate interiérovú anténu.	Stlačte tlačidlo <b>INFO</b> na diaľkovom ovládani, aby sa zobrali ukazovatele signálu na obrazovke a nastavte interiérovú anténu, aby ste dosiahli maximálny príjem. Pripadne opäťovne vyhľadajte kanály.  Keď používate aktívnu anténu, skontrolujte, či je nastavenie napájania antény nastavené na možnosť <b>On</b> .  Pokúste sa použiť exteriérovú anténu.
Prijímač sa automaticky vypína alebo prepína do pohotovostného režimu.	Je aktívna funkcia <i>Auto Standby</i> (Automatický pohotovostný režim) a dosiahol sa prednastavený čas.	Vypnite funkciu <i>Auto Standby</i> (Automatický pohotovostný režim). Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke od vášho prijímača.
Zabudnutý kód PIN/heslo.		Predvolený kód PIN je <b>0000</b> alebo <b>1234</b> (obráťte sa na používateľskú príručku od vášho zariadenia).  Kontaktujte miestnu servisnú linku pomoci alebo odošlete e-mail na naše oddelenie podpory prostredníctvom lokality <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Zabudnutý kód uzamknutia kanálu.		Kontaktujte miestnu servisnú linku pomoci alebo odošlete e-mail na naše oddelenie podpory prostredníctvom lokality <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Prehrávanie videa (alebo funkcia Timeshift) spôsobuje zamŕzanie obrazovky/formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho USB zariadenia môže byť príliš nízka.	Používajte úložné USB zariadenie s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom volného miesta. Pamäťové kľúče nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.
Úložné USB zariadenie správne nefunguje.	Spotreba energie je príliš vysoká.  USB zariadenie nie je správne naformátované.	K vášmu USB HDD zariadeniu pripojte doplnkový napájací adaptér.  Naformátuje USB zariadenie cez počítač na FAT 32.
Nahrávanie už nie je možné.	Zvolené úložné médium je plné.	Odstráňte existujúcu nahrávku(-y). Pripojte a použite iné úložné médium.
Prijímač sa po určitom čase automaticky vypne.	Funkcia automatického pohotovostného režimu je zapnutá.	Skontrolujte nastavenie automatického pohotovostného režimu a v prípade potreby ho vypnite.

## Odpravljanje težav

Za nemormalno delovanje sprejemnika lahko obstajajo številni razlogi. Sprejemnik preverite v skladu s splošnimi postopki, predstavljenimi v nadaljevanju. Dodatno pa zelo priporočamo, da preberete podrobni opis odpravljanja težav sprejemnike v popolnemu priročniku na naši spletni strani [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Če sprejemnik ne deluje pravilno tudi ko ste ga preverili v skladu s splošnimi in podrobnnimi navodili za odpravljanje težav, kontaktirajte s servisno službo za pomoč, ali pa pošljite e-pošto na podporo prek [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NE skušajte odpirati ali razstavljati sprejemnika. Lahko povzroči nevarnost stanje in izgubili boste garancijo.

Težava	Možni vzrok	Kaj storiti
Signalna lučka LED/stanje pripravljenosti in zaslon LED (če sta na voljo pri vašem sprejemniku) se ne pričeta.	Električni kabel ali napajalni adapter nista priklopljena. Če ima ta sprejemnik stikalo za vklop/izklop elektrike: Stikalo za vklop elektrike na zadnji plošči je nastavljeno na OFF/IZKLOP. Električna vtičnica je mora poškodovana.	Preverite ali sta v stensko vtičnico vklopljena električni kabel oz. napajalni adapter. Vklonite stikalo za vklop elektrike. Z drugo napravo preverite, ali je v električni vtičnici napetost.
Ni signalov.	Sprejemnik ni priklopljen na vir signala (DVB-C) ali na anteno (zemeljska ali satelitska antena). Poškodovani ali pokvarjeni priključki (priključki F (DVB-S2) ali priključki IEC (DVB-T2 in DVB-C). DVB-T2, DVB-S2: Antena (zemeljska ali satelitska) je poškodovana. DVB-T2: Izven digitalnega območja signala. DVB-T2: Pri aktivni anteni je treba VKLOPITI napajanje/zunanje napajanje. DVB-T2, DVB-S2: Napačna usmerjenost antene. DVB-S2: Napačne vrednosti nekaterih parametrov uglaševalnika (npr. eden / več kanalov premaknjenej na drugi transponder). DVB-S2: Napačne vrednosti parametrov LNB. Večnamensko stikalo je pokvarjeno ali pa električni kabel oz. napajalni adapter večnamenskega stikala nista priklopljena.	Preverite kabel antene ali kabelske televizije. Preverite ali je koaksialni kabel nameščen pravilno v antenski vhod na sprejemniku. Preverite, ali priključki nimajo vidnih poškodb. Preverite ali antena nima vidnih poškodb. Preverite s svojim prodajalcem ali pa poklicnите krajevni servis. VKLOPITE napajanje antene prek sprejemnika /priklonite zunanj vir napajanja z elektriko. Preverite jakost in kakovost signala ter pravilno usmerite anteno, ali kontaktirajte s krajevnim servisom. Pravilno nastavite vrednosti parametrov uglaševalnika, pomagajte si z menjem <i>Installation/Namestev</i> v sprejemnikovem priročniku za uporabnike. Nastavite pravilne vrednosti parametrov LNB ali kontaktirajte s krajevnim servisom. Preverite ali sta v stensko vtičnico vklopljena električni kabel oz. napajalni adapter večnamenskega stikala. Kontaktirajte s krajevnim servisom.
Slika iz zvok zamrzneta ali pa so na zaslonu vidne velike kocke oz. podobne motnje.	DVB-T2, DVB-S2: Preneseni signali so preslabi ali imajo odseve/motnje. DVB-C, DVB-S2: Prikloneni kabel do vira signala je predolg (premočna oslabitev kabla). DVB-T2, DVB-S2: Antena ni nastavljena pravilno.	Na daljinskom upravljalniku pritisnite 3x tipko <b>INFO</b> , da bi priklicali stolpc signala in dobili vidno predstavo jakosti in kakovosti signala (oba parametra morata biti vidna najmanj v zadnji tretjini informacijskega stolpca). Kontaktirajte s krajevnim servisom.
Na TV ali ojačevalniku ni zvoka.	Glasnost TV je nastavljena pretiho. Glasnost sprejemnika je nastavljena pretiho. Na TV ali ojačevalniku ni izbrani pravilni vhod ali pa je enota nastavljena na večjo ločljivost, kot jo podpira TV. Digitalni sprejemnik TV ali ojačevalnik nista vklopljena. TV ali digitalni sprejemnik nista priklopljena na elektriko. Slaba kabelska povezava. Audio je preklopjen na nemo. Napajanje TV je izklopljeno.	Z daljinskim upravljalnikom TV povečajte njegovo glasnost. Z daljinskim upravljalnikom sprejemnika povečajte njegovo glasnost. Preklopite na pravi vhod TV/ojačevalnika. Izberite nižjo ločljivost na sprejemniku. Vklonite digitalni sprejemnik TV ali ojačevalnik. Preverite električni kabel. Zagotovite, da bodo pravilno priklopljene vse obstoječe digitalne in analogne A/V kabelske povezave, uporabljene pri opremi (TV, digitalni sprejemnik ali A/V ojačevalnik). Pritisnite gumb <b>MUTE</b> na daljinskom upravljalniku. Vklonite TV.
Ni dostopa do kodiranih storitev.	Sprejemnik neplačniških programov: kanal je kodiran. Vaš sprejemnik ne podpira kodiranih kanalov. Sprejemnik s pogojnim dostopom: Običajni vmesniški modul (Common Interface module = CAM) ali pametna kartica nista vstavljena pravilno. Sprejemnik s pogojnim dostopom: vaša naročnina je potekla. Sprejemnik s pogojnim dostopom: Niste naročeni na izbrani kanal ali pa aktiviranje ni mogoče.	Izberite alternativne kanale. Preverite, ali sta običajni vmesniški modul (CAM) oz. pametna kartica vstavljeni pravilno. Pri svojem ponudniku storitev preverite trenutno stanje naročnine. Preklopite na drugi kanal. Iz seznama kanalov odstranite kanale, ki jih ni mogoče aktivirati.
Ni odziva na daljinski upravljalnik.	Sprejemnik je izklopljen. Daljinski upravljalnik ni pravilno usmerjen. IR senzor na sprednji plošči sprejemnika je zakrit. Baterije daljnega upravljalnika niso vstavljene, so vstavljene napačno ali pa so izrabljene.	Priklopite in vklonite sprejemnik. Daljinski upravljalnik usmerite na IR senzor na sprednji ploščici sprejemnika. Preprečite zakrivljanje ali odstranite predmete, ki zakrivajo. Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno oz. niso izrabljene. Če so izrabljene, zamenjajte baterije v daljinskom upravljalniku.
Ko ste sprejemnik DVB-T2 premaknili v drugi prostor/drugo območje, ni več mogoč digitalni sprejem.	DVB-T2: Signal Antenski signal je preslab. DVB-T2: Če uporabljate notranjo anteno je lahko jakost/kakovost slabša kot prej.	Na daljinskom upravljalniku pritisnite <b>INFO</b> , da bi na zaslonu ohranili stolpc signala in nastavite notranjo anteno na maksimalni sprejem. Alternativno znova zaženite iskanje kanalov. Če uporabljate aktivno anteno preverite, dali je napajanje antene z elektriko vklopjeno On. Poskusite uporabiti zunanj anteno.
Sprejemnik se samodejno izklopi ali preklopi v stanje pripravljenosti.	Omogočena je funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti Auto Standby in je dosegla nastavljeni čas.	Onemogočite samodejni preklop v stanje pripravljenosti Auto Standby. Za podrobnosti poglejte v uporabniški priročnik sprejemnika.
Pozabljena koda PIN/geslo.		Prvzeti PIN je <b>0000</b> ali <b>1234</b> (poglejte v uporabniški priročnik svoje naprave).
Pozabljena koda za odklepanje kanala.		Kontaktirajte s službo za pomoč krajevnega servisa ali pošljite e-pošto na oddelek podpore prek <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Predvajanje videa (ali časovni zamik) povzroča zamrznitev/mako blokado ali podobne motnje, še posebej pri vsebinah HD.	Hitrost branja/pisanja naprave USB je morda prenizka.	Zagotovite, da boste uporabljali pomnilniško napravo USB, ki bo dovolj hitra in z dovolj prostora. Vtični pogoni (USB ključ) morda ne podpirajo dovolj velike hitrosti.
USB pomnilniška naprava ne deluje pravilno.	Poraba toka je prevelika. Naprava USB ni formattirana pravilno.	Na svojo USB HDD napravo priklopite dodatni adapter za napajanje z elektriko.
Snemanje ni več mogoče.	Izbrani pomnilniški medij je poln.	Napravo USB formatirajte na računalniku na FAT 32.
Sprejemnik se samodejno izklopi po določenem času.	Omogočena je funkcija Samodejni preklop v stanje pripravljenosti.	Izbrisite obstoječe posnetke. Priklopite in uporabite drugi pomnilniški medij.
		Preverite nastavitev Samodejni preklop v stanje pripravljenosti in jo onemogočite, če je treba.

## Otklanjanje poteškoća

Mogući su različiti razlozi nepravilnog funkcioniranja prijamnika. Provjerite prijamnik u skladu s općim postupcima prikazanima u nastavku. Osim toga, posebno preporučujemo da pročitate detaljno rješavanje problema za vaš prijamnik u cijelom korisničkom priručniku na našoj internetskoj stranici [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Ako prijamnik ne radi ispravno nakon provjere u skladu s općim i detaljnijim rješavanjem problema, obratite se dobavljaču ili lokalnoj službi za podršku ili pošaljite e-poštu našoj službi za podršku putem internetske stranice [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NE pokušavajte otvoriti ili rastaviti prijamnik. Može doći do opasnih situacija i gubitka jamstva.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
LED/indikator pripravnosti na LED zaslonu (ako je raspoloživ na prijamniku) se ne uključuje.	Električni kabel ili električni adapter nije utaknut u utičnicu. Ako prijamnik ima glavnu električnu sklopku: Glavna električna sklopka na stražnjoj ploči postavljena ne na <b>OFF</b> (isključeno).	Provjerite da je električni kabel ili električni adapter utaknut u zidnu utičnicu. Uključite glavno napajanje.
	Električna utičница može biti oštećena.	Provjerite s drugim uredajem ako je isporučena električna utičница.
	Prijamnik nije spojen na izvor signala (DVB-C) ili antenu (zemaljsku ili satelitsku antenu).	Provjerite kabel antene ili kabel.
	Oštećeni ili neispravni spačač (F spačač (DVB-S2) ili IEC spačač (DVB-T2 i DVB-C).	Provjerite da je koaksijalni kabel pravilno postavljen na ulaz antene na prijamniku.
	DVB-T2, DVB-S2: Antena (zemaljska ili satelitska) je oštećena.	Provjerite ima li vidljivog oštećenja na spačima.
	DVB-T2: Izvan područja digitalnog signala.	Provjerite ima li vidljivog oštećenja na anteni.
Nema signala.	DVB-T2: Aktivna antena zahtijeva da napajanje antene/vanjsko napajanje bude uključeno.	Uključite napajanje antene prijamnika/priklučite vanjski izvor napajanja.
	DVB-T2, DVB-S2: Pogrešno usmjerena antena.	Provjerite jačinu i kvalitetu signala i odgovarajuće prilagodite antenu ili se obratite lokalnom servisu.
	DVB-S2: Neodgovarajuće vrijednosti nekih parametara birača kanala (npr. jedan kanal/neki kanali prešli su na drugi transponder).	Postavite odgovarajuće vrijednosti parametara birača kanala, pogledajte izbornik <i>Installation</i> (Instalacija) u korisničkom priručniku za prijamnik.
	DVB-S2: Neodgovarajuće vrijednosti parametara LNB-a.	Postavite odgovarajuće vrijednosti parametara LNB-a ili se obratite lokalnom servisu.
	Višefunkcijska sklopka je neispravna ili električni kabel ili električni adapter višefunkcijske sklopke nije utaknut u utičnicu.	Provjerite da je električni kabel ili električni adapter višefunkcijske sklopke utaknut u zidnu utičnicu. Obratite se lokalnom servisu.
Slika i zvuk ostaju zamrznuti ili su makro blokovi ili slično izobličenje vidljivo na zaslonu.	DVB-T2, DVB-S2: Signali prijenosa su preslabi ili imaju refleksije/smetnje. DVB-C, DVB-S2: Spojni kabel na izvoru signala je predugačak (previšoko prigušivanje kabela). DVB-T2, DVB-S2: Antena nije odgovarajuće prilagođena.	Triputi pritisnite tipku <b>INFO</b> (Informacije) na daljinskom upravljaču da pozovete trake signala za vizualnu procjenu jačine signala i kvalitete signala (oba parametra trebaju biti vidljiva na posljednjoj trećini informacijskih traka). Obratite se lokalnom servisu.
Nema zvuka na TV-u ili pojačalu.	Glasnoća TV-a postavljena je na prenisku. Glasnoća prijamnika postavljena je na prenisku.	Povećajte glasnoću TV-a daljinskim upravljačem. Povećajte glasnoću prijamnika daljinskim upravljačem.
	Odgovarajući ulaz nije odabran na TV-u ili pojačalu ili je jedinica postavljena na višu razlučivost od one koju TV podržava.	Prebacite na odgovarajući ulaz TV-a/pojačala.
	TV, digitalni prijamnik ili pojačalo nije uključeno.	Odaberite nižu razlučivost na prijamniku.
	TV ili digitalni prijamnik nije priključen na napajanje.	Uključite TV/digitalni prijamnik/pojačalo.
	Loša povezanost kabela.	Provjerite kabel napajanja.
	Zvuk je prigušen.	Osigurajte da postojeći digitalni ili analogni A/V kabelski priključci između upotrebljavane opreme (TV, digitalni prijamnik ili A/V pojačalo) budu odgovarajuće spojeni.
	Napajanje TV-a je isključeno.	Pritisnite tipku <b>MUTE</b> (Utišano) na daljinskom upravljaču.
Nema pristupa kodiranim uslugama.	Besplatni prijamnik: Kanal je zaštićen. Vaš prijamnik ne podržava kodirane kanale. Prijamnik s uvjetnim pristupom: Modul sa zajedničkim sučeljem (CAM) ili pametna kartica nisu pravilno umetnuti. Prijamnik s uvjetnim pristupom: Vaša je pretplata istekla. Prijamnik s uvjetnim pristupom: Nema pretplate za odabrani kanal ili nije moguća aktivacija.	Odaberite drugi kanal. Provjerite je li odgovarajuće umetnut modul sa zajedničkim sučeljem (CAM) ili pametna kartica. Provjerite trenutačni status pretplate kod svojeg pružatelja usluga. Prebacite na drugi kanal. Uklonite kanale koji se ne mogu aktivirati na popis kanala.
Daljinski upravljač ne reagira.	Prijamnik je isključen. Daljinski upravljač nije pravilno usmjeren. Infracrveni senzor na prednjoj ploči prijamnika je zapriječen. Baterije daljinskog upravljača su nisu umetnute, pogrešno su umetnute ili ispraznjene.	Utaknite i uključite prijamnik. Usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj ploči prijamnika. Izbjegavajte ili uklonite prepreke. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute ili ispraznjene. Ako su ispraznjene, zamjenite baterije u daljinskom upravljaču.
Nema prijama digitalnog signala nakon premještanja DVB-T2 prijamnika u drugu prostoriju/ drugo područje.	DVB-T2: Signali prema anteni su preslabi. DVB-T2: Jačina/kvaliteta signala može biti slabija ako upotrebljavate unutrašnju antenu.	Pritisnite <b>INFO</b> (Informacije) na daljinskom upravljaču za prikaz traka signala na zaslonu i prilagodite unutrašnju antenu za maksimalni prijam. Ili ponovo pretražite kanale. Ako upotrebljavate aktivnu antenu, provjerite je li postavka za napajanje antene na <i>On</i> (Uključeno). Pokušajte upotrijebiti vanjsku antenu.
Prijamnik se automatski isključuje ili prebacuje u stanje pripravnosti.	Uključena je funkcija <i>Auto Standby</i> (Automatsko stanje pripravnosti) i postignuto je postavljeno vrijeme.	Onemogućite <i>Auto Standby</i> (Automatsko stanje pripravnosti). Pogledajte korisnički priručnik za prijamnik za detalje.
Zaboravljeni PIN kod/zaboravljena lozinka.		Zadani je PIN <b>0000</b> ili <b>1234</b> (pogledajte korisnički priručnik za uređaj). Obratite se službi za podršku ili pošaljite e-poštu putem internetske stranice <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Zaboravljena šifra za zaključavanje kanala.		Obratite se službi za podršku ili pošaljite e-poštu putem internetske stranice <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> .
Reprodukacija videozapisisa (ili vremenski pomak) uzrokuje zamrzavanje slike i slične smetnje, posebno u slučaju HD sadržaja.	Brzina čitanja/zapisivanja USB uređaja možda je preniska.	Upotrijebite USB uređaj za pohranjivanje podataka odgovarajuće brzine i kapaciteta. Klasični USB memoriski uređaji ("stikovi") možda neće podržavati dovoljnu brzinu.
USB uređaj za pohranjivanje podataka ne radi pravilno.	Potrošnja energije je previšoka. USB uređaj nije pravilno formatiran.	Priklučite dodatno napajanje na USB tvrdi disk. Formatirajte USB uređaj na računalu na FAT 32.
Snimanje više nije moguće.	Odabrani medij za pohranjivanje podataka je pun.	Obrisite postojeće snimke. Pričvrstite i upotrijebite drugi medij za pohranjivanje podataka.
Prijamnik se automatski isključuje nakon određenog vremena.	Omogućena je funkcija automatskog stanja pripravnosti.	Provjerite postavku automatskog stanja pripravnosti i po potrebi je onemogućite.

## Rešavanje problema

Pošto je mnogo razloga za loš rad prijemnika. Proverite prijemnik u skladu sa opštim postupcima opisanim ispod. Pored toga preporučujemo da detaljno pročitate poglavje rešavanje problema u kompletном korisničkom priručniku na našoj veb prezentaciji [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Ako prijemnik ne radi pravilno nakon provere u skladu sa opštim i detaljnim uputstvima za rešavanje problema, onda stupite u kontakt s vašim prodavcem ili lokalnim servisom, ili pošaljite e-poštu našoj podršci preko [www.strong.tv](http://www.strong.tv). NE pokušavajte da otvorite ili rastavite prijemnik. To može prouzrokovati opasnu situaciju i izgubiće vam pravo na garanciju.

Problem	Mogući uzrok	Šta uraditi
LED/indikator stanja pripravnosti i LED displej (ako postoji na vašem prijemniku) se ne uključuju.	Električni kabl ili adapter napajanja nije priključen. Ako vaš prijemnik ima glavni prekidač napajanja: Glavni prekidač napajanja na zadnjem panelu je podlešen na isključeno OFF. Možda je električna utičница oštećena.	Proverite da li je električni kabl ili adapter napajanja utaknut u zidnu utičnicu. Uključite električno napajanje. Proverite s drugim uređajem da li ima napona u električnoj utičnici.
Nema signala.	Prijemnik nije povezan sa izvorom signala (DVB-C) ili s antenom (zemaljskom ili satelitskom antenom). Oštećeni ili pokvareni konektori (F-konektori (DVB-S2) ili IEC-konektori (DVB-T2 i DVB-C)). DVB-T2, DVB-S2: Antena (zemaljska ili satelitska) je oštećena. DVB-T2: Područje bez digitalnog signala. DVB-T2: Aktivna antena zahteva da je napajanje antene/spoljne napajanje uključeno. DVB-T2, DVB-S2: Pogrešan smer antene. DVB-S2: Netačne vrednosti nekih parametara tјunera (npr. jedan/neki kanal(i) je promenjen drugom transponderu). DVB-S2: Netačne vrednosti LNB parametara. Multiprekidač je u kvaru ili električni kabl ili adapter napajanja multiprekidača je iskopčan.	Proverite žicu antene ili kabl. Proverite da li je koaksijalni kabl pravilno namešten na ulazu antene na prijemniku. Proverite konektore na vidljiva oštećenja. Proverite antenu na vidljiva oštećenja. Proverite s vašim prodavcem ili stupite u kontakt s lokalnim servisom. Uključite napajanje antene na prijemniku/priklučite eksterni izvor napajanja. Proverite jačinu i kvalitet signala i podesite pravilno vašu antenu, ili stupite u kontakt s lokalnim servisom. Podesite pravilno parametre tјunera, pogledajte meni <i>Instaliranje</i> u korisničkom priručniku vašeg prijemnika. Pravilno podesite LNB parametre, ili stupite u kontakt s lokalnim servisom. Proverite da li je električni kabl ili adapter napajanja multiprekidača utaknut u zidnu utičnicu. Stupite u kontakt s vašim lokalnim servisom.
Slika i zvuk ostaju zamrznuti, ili su vidljivi makroblokovi ili slična izobličenja na ekranu.	DVB-T2, DVB-S2: Prenosni signali su previše slabi ili imaju refleksiju/smetnju. DVB-C, DVB-S2: Priklučni kabl na izvor signala je previše dugačak (prejako slabljenje zbog kabla). DVB-T2, DVB-S2: Antena nije pravilno podešena.	Pritisnite 3x taster <b>INFO</b> na daljinskom upravljaču za vizuelan pristup jačini i kvalitetu signala (obično parametra treba da budu vidljiva u spoeldnjoj trećini traka s informacijama). Stupite u kontakt s vašim lokalnim servisom.
Nema zvuka na TV-u ili pojačavaču.	Jačina zvuka TV-a je podešena previše nisko. Jačina zvuka prijemnika je podešena previše nisko. Pravilan ulaz nije odabran na vašem TV-u ili pojačavaču, ili jedinica je podešena na veću rezoluciju nego što TV može da podriži. TV, digitalni prijemnik ili pojačavač nisu uključeni. TV ili digitalni prijemnik nije priključen na električnu struju. Loša konekcija kabla. Audio zvuk je privremeno isključen. TV napajanje je isključeno.	Uvećajte jačinu zvuka TV-a s njegovim daljinskim upravljačem. Uvećajte jačinu zvuka prijemnika s njegovim daljinskim upravljačem. Prebacite se na pravilan ulaz TV-a/pojačavača. Odaberite nižu rezoluciju na prijemniku. Uključite TV/digitalni prijemnik/pojačavač. Proverite električni kabl. Uverite se da su sve postojeće konekcije digitalnog ili analognog A/V kabla između korišćene opreme(TV, digitalni prijemnik ili A/V pojačavač) pravilno priključene. Pritisnite dugme <b>MUTE</b> na vašem daljinskom upravljaču. Uključite TV.
Nema pristup šifrovanim uslugama.	Prijemnik za besplatne kanale: Kanal je šifrovan. Vaš prijemnik ne podržava šifrovane kanale. Prijemnik sa uslovljenim pristupom: Modul s opštim interfejsom (CAM) ili pametna kartica nije pravilno utaknut. Prijemnik sa uslovljenim pristupom: Vaša pretplata je istekla. Prijemnik sa uslovljenim pristupom: Nema pretplate za odabran kanal, ili aktivacija nije moguća.	Odaberite alternativni kanal. Proverite da li je modul s opštim interfejsom (CAM) ili pametna kartica pravilno utaknuto. Proverite vaš aktuelni status pretplate s vašim provajderom usluga. Prebacite se na drugi kanal. Uklonite kanale koje ne možete aktivirati iz spiska s kanalima.
Nema odziva prema daljinskom upravljaču.	Prijemnik je isključen. Daljinski upravljač nije pravilno usmeren. IC senzor na prednjem panelu prijemnika ima opstrukciju. Baterije daljinskog upravljača nisu umetnute, pogrešno su umetnute ili su ispraznjene.	Utknite i uključite prijemnik. Usmerite daljinski upravljač prema IC senzoru na prednjem panelu prijemnika. Izbegavajte ili uklonite opstrukcije. Proverite da li su baterije pravilno umetnuti ili ispraznjene. Ako su potrošene, zamenite baterije u daljinskom upravljaču. Pokušajte da koristite spoljnju antenu.
Nakon premeštanja DVB-T2 prijemnika u drugu prostoriju/ područje ne primate više digitalni signal.	DVB-T2: Signali antene su previše slabi. DVB-T2: Jačina/kvalitet signala je možda slabiji nego ranije, ako koristite unutrašnju antenu.	Pritisnite na <b>INFO</b> na daljinskom upravljaču da biste održavali traže sa jačinom signala na ekranu i podesite unutrašnju antenu za maksimalan prijem. Alternativno uradite ponovno skeniranje kanala. Kada koristite aktivnu antenu proverite da li je napajanje antene uključeno On. Pokušajte da koristite spoljnju antenu.
Prijemnik se automatski isključuje ili prebacuje u stanje pripravnosti.	Omogućena je funkcija <i>Auto Standby</i> i postigla je podešeno vreme.	Onemogućite funkciju <i>Auto Standby</i> . Pogledajte korisnički priručnik vašeg prijemnika za detalje.
Zaboravljen PIN kod/lozinka.		Podrazumevani PIN kod je <b>0000</b> ili <b>1234</b> (pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja). Stupite u kontakt s vašim lokalnim servisom ili pošaljite e-poštu našoj podršci preko <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Zaboravljen kod za blokiranje kanala.		Stupite u kontakt s vašim lokalnim servisom ili pošaljite e-poštu našoj podršci preko <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Reprodukcija video snimka (ili Timeshift) prouzrokuje zamrzavanje slike/makroblokova ili slična izobličenja, naročito kod sadržaja visoke rezolucije.	Brzina čitanja/pisanja vašeg USB uređaja možda je previše niska.	Uverite se da koristite USB uređaj za skladištenje sa dovoljnom brzinom i mestom. USB memorija ("USB fleške") možda ne podržava dovoljno brzinu.
USB uređaj za skladištenje na funkcioniše pravilno.	Električna potrošnja je previšoka. USB uređaj je pogrešno formatiran.	Priklučite dodatni adapter za električno napajanje na vaš USB HDD uređaj. Formatirajte USB uređaj na računaru na FAT 32.
Snimanje više nije moguće.	Odabrani medij za skladištenje je pun.	Obrisite postojeći(e) snimak(c). Priklučite i koristite drugi medij za skladištenje.
Prijemnik se automatski isključuje nakon određenog vremena.	Omogućena je funkcija automatsko stanje pripravnosti i po potrebi onemogućite funkciju.	Proverite podešenje za automatsko stanje pripravnosti i po potrebi onemogućite funkciju.

## Hibaelhárítás

Számtalan probléma forrása lehet annak, ha úgy érzeli, hogy a készülék nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy olvassa el a készülék használati utasítását, amely letölthető a [www.strongtv.hu](http://www.strongtv.hu) honlapunkról. Majd ellenörizzze a készüléket az alábbi általános folyamatokon. Amennyiben úgy érzeli, hogy a készülék továbbra sem működik megfelelően a használati utasítás és az alábbi általános hibaelhárítás alapján kérjük, lépjén kapcsolatba a kereskedőjével vagy hívja a helyi szerviz Hotline számát, vagy küldjön email-t a support/támogatás címre a [www.strongtv.hu](http://www.strongtv.hu) oldalunkról. Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. Áramütést szennedhet és a jótállás/garancia elvesztését jár.

Eszlelt probléma	Lehetséges oka	Tenendő	
Az állapot jelző LED/készlenléti LED nem kapcsol be. (amennyiben van ilyen az ön készülékén.)	A hálózati kábel, vagy hálózati adapter nincs csatlakoztatva, vagy ki van húzva.  Amennyiben az ön készüléke rendelkezik hálózati főkapcsolóval, akkor ellenörizzze, hogy a készülék hátlapján a hálózati főkapcsoló ki vagy a BE állásba van kapcsolva.  A konnektor meghibásodott	Ellenorízze, hogy a hálózati kábel vagy a hálózati adapter csatlakoztatva van a készülékehez és be van dugva a konnektorból.  Kapcsolja be a hálózati főkapcsolót  Ellenorízze a konnektort, csatlakoztasson másik elektromos készüléket a konnektorból.  Ellenorízze az antennai kábelt.  Ellenorízze, hogy az antenna megfelelően van csatlakoztatva a vevőkészülékhez.  Ellenorízze az antennai kábel végére szerelt csatlakozókat.  Ellenorízze az antennát.  Ellenorízze az adott ponton a vételi lehetőségeket a szolgáltató honlapján, vagy lépjén kapcsolatba a kereskedőjével vagy a helyi szervizzel.	
Nincs Jel.	Az ön készüléke nincs csatlakoztatva a bejövő antenna jefforráshoz, (DVB-C/DVB/T/T2/S2) digitális kábeltrévből, földfelszíni digitális sugárzás, digitális műholdas sugárzás.  Meghibásodott vagy sérült csatlakozók (F-csatlakozók (DVB-S2) vagy IEC - csatlakozók (DVB-T/T2 és DVB-C)).  DVB-T/T2, DVB-S/S2: A vételhez használt antenna (Földfelszíni vagy műholdas) sérült/működésképtelen.  DVB-T/T2: A digitális vételi határon kívül esik	Ellenorízze a szükséges tápfeszültséget a bejövő antennára. Ellenőrizze, hogy a antennai kábelben nincs csatlakoztatva a vevőkészülékhez.  Ellenorízze az antennai kábelnél a szükséges tápfeszültség értékeit, és amennyiben megfelelő kapcsolja be a vevőkészüléken az antennai tápfeszültség opciót, vagy csatlakoztasson az antennához külön tápegységet.  DVB-T/T2, DVB-S/S2: Az antenna nincs megfelelően irányba állítva.  DVB-S/S2: Egyes paraméterek nem megfelelők a tunernek a vételhez, (például egyes csatornák paramétereit megváltoztak, vagy másik transzponderre, műholdra költöztek).  DVB-S/S2: Nem megfelelők a beállított LNB paramétereik.  A Multiswitch meghibásodott, vagy a hálózati kábel vagy adapter nincs csatlakoztatva.	Kapcsolja be az antennai tápfeszültség opciót a készülék menüjében vagy csatlakoztasson külső tápegységet az antennához.  Ellenorízze a jelszintet és a jel erősséget, állítsa be az antennát a megfelelő vételi irányba, vagy hívjon helyi antennai szerelőt.  Állítsa be a megfelelő tuner paramétereit. Olvassa el a használati utasításban a Műhold Keresés/Telepítés menü pontját. Ellenőrizze az adott csatorna aktuális vételi paramétereit a csatorna honlapján.  Állítsa be az LNB megfelelő paramétereit, vagy hívjon helyi antennai szerelőt.  Ellenorízze, hogy a multiswitch hálózati adaptore csatlakoztatva van a konnektorból és a multiswitchhez. Lépjén kapcsolatba a multiswitch értesítőjével, vagy hívjon helyi antennai szerelőt.
A kép és a hang megáll, vagy egýéb állandó kép, hangtörlés előfordulhat.	DVB-T/T2, DVB-S/S2: A vételi jel gyenge vagy viszavérődés, interferencia lépett fel. DVB-C, DVB-S2: A csatlakoztatott kábel túl hosszú (Túl nagy a kábel csillapítása.) DVB-T2, DVB-S2: Az Antenna nincs megfelelően irányba állítva.	Nyomja meg az <b>INFO</b> gombot háromszor a távirányítón, hogy megjelenítse és ellenőrizhesse a jelszint és jel erősség jelzősávokat. Hívjon helyi antennai szerelőt.	
Nincs kép vagy hang a TV-n vagy az erősítőn.	A TV készülék le van halkítva. A vevőkészülék le van halkítva.  Nem a megfelelő benemetet választotta ki a TV-n vagy az erősítőn, vagy olyan felbontást állított be a vevőkészüléken amit a TV készüléke nem támogat.  A TV, vevőkészülék, erősítő nincs bekapcsolva. A TV vagy a vevőkészülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.  Hibás vagy nem megfelelő kábel csatlakoztatás.  A hang le van némitva. A TV ki van kapcsolva.	Hangosítja fel a TV készüléket a TV távirányítójával. Hangosítja fel a vevőkészüléket a vevőkészülék távirányítójával. Válassza ki a megfelelőt bemenőt jel forrást a TV készülékén/erősítőjén. Állítsa át a vevőkészüléken a felbontást.  Kapcsolja be a TV-t, a vevőkészüléket vagy az erősítőt. Ellenorízze az elektromos csatlakozásokat és a konnektorokat. Ellenorízze, hogy a csatlakoztatott kábelek analóg vagy digitális A/V kábelek megfelelően vannak illesztve csatlakoztatva az eszközök között (TV, vevőkészülék, erősítő). Nyomja meg a <b>MUTE</b> gombot a távirányítón. Kapcsolja be a TV-t.	
Nincs hozzáférés a kódolt műsorokhoz. "Kódolt csatorna" üzenet van a képernyőn	Azon készülékek amelyek csak a szabadon fogható adások vételére alkalmasak és a "Kódolt Csatorna" üzenetet jelenítik meg azok nem támogatják a kódolt műsorok dekódolását.  Vevőkészülék Feltételes hozzáférést biztosító csatlakozással (CI/CI+): A feltételes hozzáférést biztosító modul (CAM) vagy az előfizetői kártya nincs megfelelően behelyezve.  Készülék feltételes hozzáférést biztosító csatlakozással: Az előfizetése lejárt.  Készülék feltételes hozzáférést biztosító csatlakozással: Az előfizetése nem tartalmazza a választott csatornát, vagy az aktiválás nem lehetséges.	Válasszon ki másik csatornát.  Ellenorízze, hogy a CAM és az előfizetői kártya megfelelően van behelyezve. Ellenorízze az előfizetéssel állapotát a szolgáltatójával. Kapcsoljon másik csatornára. Törölje ki a nem elérhető csatornákat a listából.  Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és kapcsolja be a készüléket.	
Nem reagál a távirányítón.	A készülék ki van húzva vagy kapcsolva. A távirányítóval nem a vevőkészülék felé célozz. A készülék előlapján található IR szenzor el van takarva. Az elemek nincsenek megfelelően behelyezve, vagy nem megfelelő polaritással vannak behelyezve, vagy lemerültek.	Írányítja a távirányítót a vevőkészülék előlapjára amely mögött az IR szenzor található. Távolítsa el a takarást a készülék előlapja elől. Ellenorízze, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve, ellenőrizze a polaritást, és az állapotukat. Ha lemerültek cserélje ki őket.	
Miután áthelyezte egy másik szobába a DVB-T/T2 vevőkészüléket nincs vétel.	DVB-T/T2: Az antenna jel az új helyen túl gyenge.  DVB-T/T2: A jelszint és minőség valószínűleg gyengébb a szobaantenna áthelyezése után az új pozícióban.	Nyomja meg az <b>INFO</b> gombot a távirányítón a jelszint és a jel minőség megjelenítéséhez, állítsa be a szobaantennát a lehető legjobb jelszintre és minőségre. Esetlegesen indítson el egy új csatorna keresést. Aktív erősítővel szerelt antenna esetén ellenőrizze, hogy az antenna tápfeszültség be van kapcsolva. Próbálja meg áthelyezni az antennát a jobb vétel érdekében vagy használjon külterei antennát.	
A készülék magától készenlétre vagy kikapcsol.	Az Automatikus készenlét funkció be van kapcsolva és elérte a beállított időt.	Kapcsolja ki az Automatikus készenlét funkciót. Kérjük, olvassa el a készüléke használati utasítását.	
Elfelejtett PIN kód/Jelszó.		A gyárilag beállított PIN Kódok <b>0000</b> vagy <b>1234</b> (kérjük, olvassa el a készüléke használati utasítását). Lépjén kapcsolatba a helyi szerviz forró dróttal vagy küldjön emailt a support/támogatás-ra az oldalunkról <a href="http://www.strongtv.hu">www.strongtv.hu</a>	
Elfelejtett csatorna zár kód.		Lépjén kapcsolatba a helyi szerviz forró dróttal vagy küldjön emailt a support/támogatás-ra az oldalunkról <a href="http://www.strongtv.hu">www.strongtv.hu</a>	
Video lejátszása (vagy TimeShift) közben kép akadály, vagy képtörzselés észlelhető főleg HD tartalom esetén.	Nem elégjes az írás/olvasási sebessége a csatlakoztatott USB eszköznek	Ellenorízze, hogy az USB eszköz írás/olvasási sebessége megfelelő video rögzítéséhez és lejátszáshoz. A Pen drive-ök ('USB stick-ek') nem feltétlenül biztosítják a szükséges állandó írás/olvasási sebességet.	
Az USB eszköz nem működik megfelelően.	Az eszköz áramfelvételi túl nagy . Az USB eszköz nincs megfelelően megformázva.	Csatlakoztasson külös tápegységet közvetlenül az USB HDD-hez. Formázza meg az USB eszközt PC-n FTA32-es fájlrendszerre.	
Már nem lehet több felvételt készíteni	A felvételre használt eszköz megtelt.	Töröljön a korábbi felvéttelekből. Csatlakoztasson másik tárolóeszközöt.	
A készülék automatikusan kikapcsol egy idő után.	Az Automatikus készenlét funkció be van kapcsolva és elérte a beállított időt.	Kapcsolja ki az Automatikus készenlét funkciót. Kérjük, olvassa el a készüléke használati utasítását.	

## Отстраняване на неизправности

Възможно е да има различни причини за неправилна работа на приемника. Проверете приемника съгласно общите процедури, показани по-долу. Освен това, силно препоръчваме да прочетете подробното отстраняване на неизправности на вашия приемник в пълното ръководство на потребителя на нашия уебсайт [www.strongtv.com](http://www.strongtv.com). Ако приемникът не работи правилно, след като го проверите в съответствие с общото и подробно отстраняване на неизправности, моля, свържете се с вашия дилър или местната гореща линия за услуги или изпратете имейл на нашата поддръжка чрез [www.strongtv.com](http://www.strongtv.com). НЕ се опитвайте да отваряте или разглобявате приемника. Това може да доведе до опасна ситуация и гаранцията ще бъде невалидна.

Проблем	Възможна причина	Какво да направя
LED/Режим на готовност индикаторът и LED дисплея (ако са налични на приемника) не се включват.	Захранващият кабел или захранващият адаптер са изключени.  Ако вашият приемник има главен превключвател за захранване: Главният превключвател за захранване на задния панел е настроен на <b>OFF</b> .  Възможно е електрическият контакт да е повреден.	Проверете дали захранващият кабел или захранващият адаптер са включени в електрическия контакт.  Включете главното захранване.  Проверете с друго устройство, дали електрическият контакт работи.  Проверете кабела на антената или кабел.  Проверете дали коаксиалният кабел е правилно поставен на входа на антената на приемника.  Проверете конекторите за видими повреди.  Проверете дали има видима повреда на антената.  Обърнете се към вашия дилър и се свържете с вашите Местни Услуги.  Включете захранването на антената на приемника/свържете външен източник на захранване.  Проверете силата и качеството на сигнала и настройте правилно антената, или се свържете с вашиите Местни Услуги.  Настройте правилно стойностите на параметрите на тунера, вижте менюто <b>Инсталиране</b> в ръководството за потребителя на вашия приемник.
Няма сигнал.	DVB-T, DVB-S2: Извън зоната на цифровия сигнал.  DVB-T2: Активната антена изисква захранването на антената/външното захранване да е включено.  DVB-T2, DVB-S2: Грешна посока на антената.  DVB-S2: Неправилни стойности на някои параметри на тунера (например един/няколко канал(и), променени на друг транспондер).  DVB-S2: Неправилни стойности на параметрите на LNB.  Multiswitch е дефектен или е изключен захранващият кабел или захранващият адаптер на Multiswitch.	Проверете кабела на антената или кабел.  Проверете коаксиалният кабел е правилно поставен на входа на антената на приемника.  Проверете конекторите за видими повреди.  Проверете дали има видима повреда на антената.  Обърнете се към вашия дилър и се свържете с вашиите Местни Услуги.  Включете захранването на антената на приемника/свържете външен източник на захранване.  Проверете силата и качеството на сигнала и настройте правилно антената, или се свържете с вашиите Местни Услуги.  Настройте правилно стойностите на параметрите на тунера, вижте менюто <b>Инсталиране</b> в ръководството за потребителя на вашия приемник.
Картината и звука остават замързнати или на екрана се виждат макроблокове или подобно изкривяване.	DVB-T2, DVB-S2: Предавателните сигнали са твърде слаби или имат отражения/смущения.  DVB-C, DVB-S2: Сървърящият кабел към източника на сигнал е твърде дълъг (твърде високо отклонение на кабела).  DVB-T2, DVB-S2: Антената не е правилно настроена.	Натиснете бутона <b>INFO</b> на дистанционното управление 3 пъти, за да извикате лентите за сигнал, за да прецените визуално силата на сигнала и качеството на сигнала (и давата параметъра трябва да са видими в последната трета от информационните ленти). Свържете се към Местни Услуги.
Няма звук на телевизора или усилвателя.	Силата на звука на телевизора е твърде ниска.  Силата на звука на приемника е твърде ниска.  Правилният вход не е избран на телевизора или усилвателя, а устройството е настроено на по-висока разделителна способност, отколкото се поддържа от телевизора.  Телевизорът, цифровият приемник или усилвателят не са включени.  Телевизорът или цифровият приемник не са свързани към мрежата.  Лоша кабелна връзка.  Аудио то е заглушен.  Захранването на телевизора е изключено.	Увеличете силата на звука на телевизора с дистанционното управление.  Увеличете силата на звука на приемника с дистанционното управление.  Превключете към правилния вход на телевизора/усилвателя.  Изберете по-ниска резолюция на приемника.  Включете телевизора/цифровия приемник/усилвател.  Проверете захранващия кабел.  Уверете се, че всички съществуващи цифрови или аналогови A/V кабели връзки между използваното оборудване (телевизор, цифров приемник или A/V усилвател) са правилно свързани.  Натиснете бутона <b>MUTE</b> на дистанционното управление.  Включете телевизора.
Няма достъп до кодирани услуги.	Free-To-Air приемник Каналът е кодиран. Приемникът Ви не поддържа кодирани канали.  Приемник с условен достъп: Модулът Common Interface (CAM) или smart картата не са поставени правилно.  Приемник с условен достъп: Абонаментът Ви е изтекъл.  Приемник с условен достъп: Няма абонамент за избрания канал или не е възможно активиране.	Изберете алтернативен канал.  Проверете дали модулът Common Interface (CAM) или smart картата са правилно поставени.  Проверете състоянието на текущия си абонамент с вашия доставчик на услуги.  Превключете на друг канал. Премахнете канала, които не могат да бъдат активирани от списъка с канали.
Няма отговор на дистанционното управление.	Приемникът е изключен.  Дистанционното управление не е настроено правилно.  Инфрачервеният сензор на предния панел на приемника е блокиран.  Батерии на дистанционното управление не са поставени, погрешно поставени или изтощени.	Включете приемника.  Насочете дистанционното към инфрачервения сензор на предния панел на приемника.  Избягвайте или премахнете препятствията.  Проверете дали батерии са поставени правилно или са изтощени. Ако са изтощени, сменете батерии на дистанционното управление.  Натиснете <b>INFO</b> на дистанционното управление, за да задържите лентите на сигнала на екрана и да настроите вътрешната антена за максимално приемане. Алтернативно, направете отново сканиране на канала.
След като преместите DVB-T2 приемника в друга стая/ зона, вие вече не можете да приемате цифров сигнал.	DVB-T2: Сигналите на антената са твърде слаби.  DVB-T2: Силата/качество на сигнала може да са по-слаби от преди, ако използвате вътрешна антена.	Когато използвате активна антена, проверете дали настройката за захранване на антената е вкл.  Опитайте да използвате външна антена.
Приемникът се изключва или се включва в режим на готовност автоматично.	Функцията <b>Автоматичен режим на готовност</b> е активирана и е достигнала зададеното време.	Деактивирайте <b>Автоматичен режим на готовност</b> . Обърнете се към ръководството за потребителя на вашия приемник за подробности.
Забравен PIN код/парола.		PIN по подразбиране е <b>0000</b> или <b>1234</b> (вижте ръководството за потребителя на устройството си).
Забравен код за заключване на канали.		Свържете се с местната гореща линия за услуги или изпратете имейл до нашата поддръжка чрез <a href="http://www.strongtv.com">www.strongtv.com</a> .
Възпроизвеждането на видео (или Timeshift) причинява блокиране на картина/ макроблокове или подобно изкривяване, особено при HD съдържание.	Скоростта на четене/запис на вашето USB устройство може да е твърде ниска.	Уверете се, че използвате USB устройство за съхранение с достатъчно скорост и пространство. Pen drives ("USB памети") може да не поддържат достатъчна скорост.
USB устройството за съхранение не работи правилно.	Консумацията на енергия е твърде висока.  USB устройството е форматирано неправилно.	Свържете допълнителен адаптер за захранване към USB HDD устройството си.  Форматирайте USB устройството на компютър на FAT 32.
Записването вече не е възможно.	Избраната памет е пълна.	Изтрийте съществуващи/запис/и. Прикачете и използвайте друг носител за съхранение.
Приемникът автоматично се изключва след известно време.	Функцията <b>Автоматичен режим на готовност</b> е активирана.	Проверете настройката <b>Автоматичен режим на готовност</b> и деактивирайте, ако е необходимо.

## Επίλυση Προβλημάτων

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ανώμαλη λειτουργία του δέκτη. Ελέγχετε τον δέκτη σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον, σας συνιστούμε να διαβάσετε λεπτομερώς την αντιμετώπιση προβλημάτων του δέκτη σας στο πλήρες εγχειρίδιο χρήστη στην ιστοσελίδα μας [www.strongtv.gr](http://www.strongtv.gr). Εάν ο δέκτης δεν λειτουργεί σωστά αριθμό τον ελέγχετε σύμφωνα με τη γενική και λεπτομερή αντιμετώπιση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας ή την τοπική Απευθείας Υπηρεσία ή στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υποστήριξη μας μέσω του [www.strongtv.gr](http://www.strongtv.gr). Μην προσπαθήστε να ανιάξετε ή να αποσυναρμολογήστε τον δέκτη. Μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση και η εγγήση θα ακυρωθεί.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η ενδεικτική λυχνία LED / αναμονής και η οθόνη LED (εάν υπάρχει στον δέκτη σας) δεν ανάβουν.	<p>Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο μετασχηματιστής ρεύματος δεν είναι στην πρίζα</p> <p>Αν ο δέκτης σας έχει έναν κύριο διακόπητη τροφοδοσίας. Ο κύριος διακόπητης τροφοδοσίας στον πίσω πίνακα είναι ρυθμισμένος στο <b>OFF</b>.</p> <p>Η ηλεκτρική πρίζα μπορεί να έχει βλάβη.</p>	<p>Ελέγχετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι ουνδεδέμενό στην πρίζα.</p> <p>Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.</p> <p>Ελέγχετε με άλλη συσκευή εάν ηλεκτριστότεραι την πρίζα.</p> <p>Ελέγχετε το καλώδιο της κεραίας ή του καλωδίου.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το ομαδονικό καλώδιο είναι οωστά τοποθετημένο στην είσοδο κεραίας του δέκτη.</p> <p>Ελέγχετε τους ουνδετήρες για ορατές βλάβες.</p> <p>Ελέγχετε την κεραία για ορατές βλάβες.</p> <p>Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας και επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p> <p>Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της κεραίας στο ON/ ουνδέστε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.</p> <p>Ελέγχετε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος και ρυθμίστε οωστά την κεραία σας ή επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p> <p>Ρυθμίστε τις τιμές των παραμέτρων του δέκτη οωστά, ανατρέξτε στο μενού Εγκατάσταση στο εγχειρίδιο χρήστη του δέκτη.</p> <p>Ορίστε οωστά τις τιμές των παραμέτρων LNB ή επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο μετασχηματιστής ρεύματος του Multiswitch είναι ουνδεδέμενό στην πρίζα ή επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p>
Δεν υπάρχει σήμα	<p>Ο δέκτης δεν είναι ουνδεδέμενός στην πηγή σήματος (DVB-C) ή στην κεραία (επίγεια ή δορυφορική κεραία).</p> <p>Ελαπτώματικές συνδέσεις (φίλες F (DVB-S2) ή IEC-φίλες (DVB-T2 και DVB-Q).</p> <p>DVB-T2, DVB-S2: Η κεραία (επίγεια ή δορυφορική) έχει κατευθυνθεί.</p> <p>DVB-T2: Εκτός περιοχής ψηφιακού σήματος.</p> <p>DVB-T2: Μια ενεργή κεραία απαιτεί την ενεργοποίηση της ισχύς κεραίας / εξωτερικής τροφοδοσίας.</p> <p>DVB-T2, DVB-S2: Κακή κατευθυνθεί της κεραίας.</p> <p>DVB-S2: Λανθασμένες τιμές ορισμένων παραμέτρων του δέκτη (π.χ. ένα / μερικά κανάλια άλλαξαν σε άλλο αναμετάδοτη).</p> <p>DVB-S2: Λανθασμένες τιμές παραμέτρων LNB.</p> <p>Ο πολυλειτουργικός διακόπητης είναι έλαπτωματικός ή αποσυνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο προσαρμογέας τροφοδοσίας του πολυλειτουργικού εκκινητή.</p>	<p>Ελέγχετε το καλώδιο της κεραίας ή του καλωδίου.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το ομαδονικό καλώδιο είναι οωστά τοποθετημένο στην είσοδο κεραίας του δέκτη.</p> <p>Ελέγχετε τους ουνδετήρες για ορατές βλάβες.</p> <p>Ελέγχετε την κεραία για ορατές βλάβες.</p> <p>Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας και επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p> <p>Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της κεραίας στο ON/ ουνδέστε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.</p> <p>Ελέγχετε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος και ρυθμίστε οωστά την κεραία σας ή επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p> <p>Ρυθμίστε τις τιμές των παραμέτρων του δέκτη οωστά, ανατρέξτε στο μενού Εγκατάσταση στο εγχειρίδιο χρήστη του δέκτη.</p> <p>Ορίστε οωστά τις τιμές των παραμέτρων LNB ή επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο μετασχηματιστής ρεύματος του Multiswitch είναι ουνδεδέμενό στην πρίζα ή επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p>
Η εικόνα και ο όρος παραμένουν ακίνητα, ή μακρεντόλες ή παρόμοια παραμόρφωση είναι ορατά στην οθόνη.	<p>DVB-T2, DVB-S2: Τα σήματα μετάδοσης είναι πολύ αδύνατα ή έχουν αντανακλάσεις / παρεμβολές.</p> <p>DVB-C, DVB-S2: Το καλώδιο συνδέσεις στην πηγή σήματος είναι πολύ μεγάλη (πολύ μεγάλη εξασθένιση καλωδίου).</p> <p>DVB-T2, DVB-S2: Η κεραία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.</p>	<p>Πατήστε το πλήκτρο <b>INFO</b> στο τηλεχειριστήριο 3 φορές για να καλέσετε τις γραμμές σήματος για να οξειδωθείστε οπικά την ένταση του σήματος και την ποιότητα του σήματος (και οι δύο παράμετροι θα πρέπει να είναι ορατές στο τελευταίο τρίτο των πληροφοριών). Επικοινωνήστε με το τοπικό sevice.</p>
Δεν υπάρχει όχις στην τηλεόραση ή στον ενοχυτή	<p>Η ένταση της τηλεόρασης είναι πολύ χαμηλή.</p> <p>Η ένταση του δέκτη είναι πολύ χαμηλή.</p> <p>Η οωστή είσοδος δεν έχει επιλεγεί στην τηλεόραση σας ή στον ενοχυτή ή η μονάδα έχει ρυθμιστεί σε υψηλότερη ανάλυση από αυτήν που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.</p> <p>Δεν είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, ο ψηφιακός δέκτης ή ο ενοχυτής.</p> <p>Η τηλεόραση ή ο ψηφιακός δέκτης δεν είναι συνδεδέμενος στο δίκτυο.</p> <p>Κακή σύνδεση καλωδίου.</p> <p>Ο όχις είναι απενεργοποιημένος.</p> <p>Η τροφοδοσία της τηλεόρασης είναι αβηστή.</p>	<p>Αυξήστε την ένταση της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο της.</p> <p>Αυξήστε την ένταση του δέκτη με το τηλεχειριστήριο του.</p> <p>Αλλάξτε στη συνταίο είσοδο TV / ενοχυτή.</p> <p>Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στον δέκτη.</p> <p>Ενεργοποιήστε την τηλεόραση / ψηφιακό δέκτη / ενοχυτή.</p> <p>Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλωδίου.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχουν αναστεθεί σωστά οι υπάρχουσες ψηφιακές ή αναλογικές συνδέσεις καλωδίων A / V μεταξύ του χρησιμοποιημένου εξαπλισμού (τηλεόραση, ψηφιακός δέκτης ή ενοχυτής A / V).</p> <p>Πλατήστε το κουμπί <b>MUTE</b> στο τηλεχειριστήριο.</p> <p>Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.</p>
Δεν υπάρχει πρόσβαση σε κωδικοποιημένες υπηρεσίες.	<p>Ελεύθερος δέκτης Το κανάλι είναι ουαδικοποιημένο. Ο δέκτης σας δεν υποστηρίζει κωδικοποιημένα κανάλια.</p> <p>Δέκτης με υπό όρους πρόσβαση: Η μονάδα Common Interface (CAM) ή έξυπνη κάρτα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.</p> <p>Δέκτης με υπό όρους πρόσβαση: Η συνδρομή σας έχει λήξει.</p> <p>Δέκτης με υπό όρους πρόσβαση: Δεν υπάρχει συνδρομή για το επιλεγμένο κανάλι ή δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση.</p>	<p>Ελέγχετε εάν η μονάδα κοινής διασύνδεσης (CAM) ή έξυπνη κάρτα έχουν εισαχθεί σωστά.</p> <p>Ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση συνδρομής σας με το φορέα παροχής υπηρεσιών.</p> <p>Μεταβείτε σε άλλο κανάλι. Κατέργηση καναλιών που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν από τη λίστα καναλιών.</p>
Δεν ανταποκρίνεται το τηλεχειριστήριο.	<p>Ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.</p> <p>Το τηλεχειριστήριο δεν στοχεύει σωστά.</p> <p>Ο αισθητήρας υπέρυθρης ακτίνων διαθέτει στην πρόσβαση του δέκτη παρακαλεύεται.</p> <p>Οι μπαταρίες του τηλεχειριστήριου δεν έχουν εισαχθεί εσφαλμένα ή έχουν εξαντληθεί.</p>	<p>Επιλέξτε ένα εναλλακτικό κανάλι.</p> <p>Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR στην πρόσοψη του δέκτη.</p> <p>Απορύγετε ή αφαιρέστε εμπόδια.</p> <p>Ελέγχετε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή έχουν εξαντληθεί. Αν έχουν εξαντληθεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.</p>
Αφού μετακινήστε τον δέκτη DVB-T2 σε άλλο δωμάτιο / περιοχή, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ψηφιακή λήψη.	DVB-T2: Τα σήματα κεραίας είναι πολύ αδύνατα.	Πλατήστε <b>INFO</b> στο τηλεχειριστήριο για να κρατήσετε τις γραμμές σήματος στην οθόνη και να ρυθμίσετε την Εσωτερική κεραία για μεγιστηριακή λήψη. Εναλλακτικά, κάντε επανελέγχωρη των καναλιών.
Ο δέκτης απενεργοποιείται ή τίθεται σε αναμονή αυτόματα.	H λειτουργία Auto Standby είναι ενεργοποιημένη και έχει φτάσει στην καθορισμένη ώρα.	Οταν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία, ελέγχετε εάν η ρύθμιση της ισχύς κεραίας είναι On. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήστε μια εξωτερική κεραία.
Ξεχάστε τον κωδικό PIN / τον κωδικό πρόσβασης.		Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι <b>0000</b> ή <b>1234</b> (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας). Επικοινωνήστε με την τοπική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πλειστών ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υποστήριξη μας μέσω του <a href="http://www.strongtv.gr">www.strongtv.gr</a> .
Ξεχάστε τον κωδικό πλειστών.		Επικοινωνήστε με την τοπική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πλειστών ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υποστήριξη μας μέσω του <a href="http://www.strongtv.gr">www.strongtv.gr</a> .
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ορισμένο χρόνο.	H λειτουργία αυτόματης αναμονής είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγχετε τη ρύθμιση αυτόματης αναμονής και απενεργοποιήστε εάν είναι απαραίτητο.

## Усунення можливих неполадок

Може бути безліч причин, що впливають на нормальну роботу вашого пристроя. Якщо пристрій працює незадовільно, скористайтесь інструкціями, що наведені нижче. Якщо після виконання даних операцій пристрій працює погано, зверніться до продавця, на лінію гарячої підтримки або до сервісного центру у вашому регіоні. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ кришку пристроя.

Проблема	Можлива причина	Усунення
Індикатор режиму очікування (або LED екран, якщо присутній на пристрії) не світиться.	<p>Приймач не підключений до мережі живлення. (Для випадку, якщо на пристрії є вимикач) Вимикач пристроя на задній панелі - в положенні <b>OFF</b> Пошкоджена електрична розетка</p>	<p>Перевірте підключення до мережі живлення.</p> <p>Переключіть переключач на пристрії в положення <b>ON</b></p> <p>Перевірте роботу розетки за допомогою інших пристрій.</p>
Немає сигналу.	<p>Приймач не підключений до джерела сигналу (DVB-C) або до антени (ефірна або супутникова антена)</p> <p>Пошкоджений або дефектний штекер F-коннектор (DVB-S2) або IEC-коннектор (DVB-T2 та DVB-C).</p> <p>DVB-T2, DVB-S2: антена (ефірна або супутникова) пошкоджена.</p> <p>DVB-T2: антена встановлена поза зону дії цифрового сигналу.</p> <p>DVB-T2: для активної антени потрібно подати живлення або увімкнути блок живлення.</p> <p>DVB-T2, DVB-S2: антена не налаштована, обрано неправильний напрямок.</p> <p>DVB-S2: невірно задані якість з параметрів тюнера (напр. один або кілька каналів перейшли на інший транспондер).</p> <p>DVB-S2: неправильне значення для LNB параметрів.</p> <p>Дефектний мульти-світч або мульти-світч не отримує живлення.</p>	<p>Перевірте антеннний кабель.</p> <p>Переконайтесь, що коаксіальний кабель правильно підключений до антенного входу пристроя.</p> <p>Переконайтесь, що не має пошкоджень антени.</p> <p>Проконсультуйтесь з продавцем або з фахівцем цифрового ТБ.</p> <p>Увімкніть живлення антени в меню пристроя або підключіть зовнішнє живлення.</p> <p>Перевірте положення антени, налаштуйте антenu за рівнем/якістю сигналу. Проконсультуйтесь з продавцем або з фахівцем цифрового ТБ.</p> <p>Встановіть параметри тюнера в правильні значення. Зверніться до Посібника користувача, розділ <b>Налаштування</b>. Проконсультуйтесь з продавцем або з фахівцем цифрового ТБ.</p> <p>Встановіть параметри LNB в правильні значення. Проконсультуйтесь з продавцем або з фахівцем цифрового ТБ.</p> <p>Перевірте живлення мульти-світч. Проконсультуйтесь з продавцем або з фахівцем цифрового ТБ.</p>
Зображення «розсилається», звук «цокає» або тимчасово пропадає.	DVB-T2, DVB-S2: сигнал, що приймається, занадто слабкий. Можливо, присутні перешкоди, відбиття або інтерференція. DVB-C, DVB-S2: кабель від джерела сигналу занадто довгий (занадто великий втрати в кабелі). DVB-T2, DVB-S2: антена на достатньо добре налаштована.	Натисніть на пульта ДУ кнопку <b>INFO/I</b> кілька разів для виклику інформації про сигнал і налаштуйте антenu (обидва параметри повинні бути в межах значень 50-90).
Немає звуку на телевізорі/ підсилювачі.	<p>Гучність вашого телевізора або пристроя встановлена в занадто низьке значення.</p> <p>Вхід, до якого підключений пристрій, не вибраний на вашому телевізорі або підсилювачі.</p> <p>Телевізор, підсилювач або пристрій не включені</p> <p>Телевізор, підсилювач або пристрій не підключений до мережі живлення.</p> <p>Поганий контакт в кабелі.</p> <p>Звук вимкнений.</p> <p>Живлення телевізора відключене.</p>	<p>Налаштуйте рівень гучності телевізора і пристроя до необхідних значень.</p> <p>Оберіть на телевізорі/підсилювачі правильний вхід.</p> <p>Оберіть на пристрії нижчу роздільну здатність зображення.</p> <p>Увімкніть телевізор/підсилювач.</p> <p>Підключіть телевізор/підсилювач до мережі живлення.</p> <p>Переконайтесь, що всі з'єднання між вашим обладнанням (телевізор, пристрій, підсилювач тощо) зроблені належним чином.</p> <p>Натисніть кнопку <b>MUTE</b> на пульта ДУ.</p> <p>Увімкніть живлення телевізора.</p>
Повідомлення про кодований канал.	<p>FTA пристрій: канал закодований. Ваш пристрій не може показувати кодовані канали.</p> <p>Приймач з підтримкою умовного доступу: САМ модуль або смарт-карта не встановлені правильно.</p> <p>Приймач з підтримкою умовного доступу: термін підписки на послуги закінчився.</p> <p>Приймач з підтримкою умовного доступу: немає підписки на обраний вами канал або не виконана активізація.</p>	<p>Перевірте, чи правильно встановлено САМ модуль або смарт-карту.</p> <p>Перевірте статус ваших підписок вашого сервіс-провайдера.</p> <p>Перейдіть на інший канал.</p> <p>Виділіть зі списку каналів канал, який не може бути активовані.</p>
Приймач не контролюється за допомогою пульта ДУ.	<p>Приймач вимкнений.</p> <p>Пульт ДУ не спримаваний на інфрачервоний датчик пристроя.</p> <p>Передня панель пристроя закрита сторонніми предметами.</p> <p>Вийшов термін придатності батарейок пульта.</p>	<p>Оберіть інший канал.</p> <p>Спрямуйте пульт ДУ на передню панель пристроя.</p> <p>Приберіть сторонні предмети.</p> <p>Замініть батарейки, перевірте правильність їх встановлення.</p>
Після переміщення пристроя в іншу кімнату/місце, пристрій перестав отримувати цифровий сигнал.	DVB-T2: занадто слабкий антеннний сигнал  DVB-T2: при використанні кімнатної антени показники рівень/якість сигналу можуть бути слабкіші, ніж раніше	<p>Натисніть на пульта ДУ кнопку <b>INFO/I</b> кілька разів для виклику інформації про сигнал і налаштуйте антenu (обидва параметри повинні бути в межах значень 50-90). Після цього можете пересканувати каналі (якщо ви певні, що список каналів неповний).</p> <p>Якщо використовується активна кімнатна антена, перевірте, чи подається живлення на антenu. Додатково можна спробувати встановити у пристрії параметр "Живлення антени" у значення Увімк.</p> <p>Спробуйте використати зовнішню антenu.</p>
Приймач автоматично вимикається.	Включена функція автоматичного переходу в режим очікування.	Вимкніть функцію автоматичного переходу у режим очікування. Прочитайте у Посібнику користувача для вашого пристроя як це зробити.
Забули PIN-код.		Стандартний PIN-код <b>0000</b> або <b>1234</b> .
Забули пароль заблокованого каналу.		Зверніться до Посібника користувача для вашого пристроя або проконсультуйтесь у службі підтримки через сайт <a href="http://www.strongtv.com">www.strongtv.com</a> для отримання більш детальної інформації по даному питанню.
Зображення при відтворенні відео (або Відкладеному перегляду) завишає, "розсилається" і т.д. (Особливо для HD-контенту).	Можливо, швидкість читання/запису вашого USB накопичувача занадто низька.	Переконайтесь, що на використовуваному вами USB накопичувачі достатньо вільного місця. У деяких накопичувачів може бути недостатня швидкість читання/запису. Перевірте характеристики використовуваного накопичувача.
USB накопичувач не працює нормально.	Занадто високий рівень споживання живлення накопичувачем. Накопичувач USB відформатований неправильно.	Підключіть зовнішній блок живлення до вашого USB HDD накопичувача.
Функція запису не працює.	Емність накопичувача заповнена.	Виділіть зроблені раніше і вже не потрібні записи.
Приймач через певний проміжок часу автоматично вимикається.	Включена функція автоматичного переходу в режим очікування.	Вимкніть функцію автоматичного переходу у режим очікування. Прочитайте у Посібнику користувача для вашого пристроя як це зробити.

## Устранение возможных неполадок

Может быть много причин, которые влияют на нормальную работу вашего приемника. Если приемник работает неудовлетворительно, воспользуйтесь инструкциями приведенными ниже. Если после выполнения данных операций приемник работает плохо, обратитесь к продавцу или в сервисный центр в вашем регионе. Не открывайте крышку приемника. Данное действие приведет к повреждению гарантийной пломбы и вам будет отказано в гарантийном ремонте.

Проблема	Вероятная причина	Устранение
Индикатор режима ожидания (или LED экран, если присутствует на приставке) не светится.	Приемник не подключен к сети питания (Для случая, если на приемнике есть выключатель) Выключатель приемника на задней панели – в положении <b>OFF</b> Повреждена электрическая розетка	Проверьте подключение к сети питания Переведите выключатель приемника в положение <b>ON</b> Проверьте работу розетки с помощью других устройств.
Нет сигнала	Приемник не подключен к источнику сигнала (DVB-C) или к антенне (эфирная или спутниковая антенна) Поврежден или дефектный штекер (F-коннектор (DVB-S2) или IEC-коннектор (DVB-T2 и DVB-C). DVB-T2, DVB-S2: антenna (эфирная или спутниковая) повреждена. DVB-T2: антenna установлена вне зоны действия цифрового сигнала. DVB-T2: для активной антенны требуется подать питание или включить блок питания. DVB-T2, DVB-S2: антenna не настроена, выбрано неправильное направление. DVB-S2: неверно заданы какие-то параметры тюнера (напр. один или несколько каналов перешли на другой транспондер). DVB-S2: неправильное значение для LNB параметров. Дефектный мульти-свитч или мульти-свитч не получает питание	Проверьте антенный кабель. Убедитесь, что коаксиальный кабель правильно подключен к антенному входу приемника Убедитесь в отсутствии повреждений антенны. Проконсультируйтесь с продавцом или специалистом цифрового ТВ. Включите питание антенны в меню приемника или подключите внешнее питание. Проверьте положение антенны, настройте антенну по уровню/качеству сигнала. Проконсультируйтесь с продавцом или специалистом цифрового ТВ. Установите параметры тюнера в правильные значения. Обратитесь к Руководству пользователя, раздел <i>Настройки</i> . Проконсультируйтесь с продавцом или специалистом цифрового ТВ. Установите параметры LNB в правильные значения. Проконсультируйтесь с продавцом или специалистом цифрового ТВ. Проверьте питание мульти-свитч. Проконсультируйтесь с продавцом или специалистом цифрового ТВ.
Изображение «рассыпается», звук «щокает» или временно пропадает	DVB-T2, DVB-S2: принимаемый сигнал слишком слаб. Возможно, присутствуют препятствия, отражения или интерференция. DVB-C, DVB-S2: кабель от источника сигнала слишком длинный (слишком большие потери в кабеле). DVB-T2, DVB-S2: антenna на достаточно хорошо настроена.	Нажмите на пульте ДУ кнопку <b>INFO/I</b> несколько раз для вызова информации о сигнале и настройте антенну (оба параметра должны быть в пределах значений 50-90).
Нет звука в телевизоре/усилителе	Громкость вашего телевизора или приемника установлена в слишком низкое значение. Вход, к которому подключен приемник, не выбран на вашем телевизоре или усилителе. Телевизор, усилитель или приемник не включен Телевизор, усилитель или приемник не подключен к сети питания Плохой контакт в кабеле. Звук выключен. Питание телевизора отключено	Отрегулируйте уровень громкости вашего телевизора и приемника до требуемых значений. Выберите на телевизоре/усилителе правильный вход. Выберите в приемнике более низкое разрешение. Включите телевизор/усилитель. Подключите телевизор/усилитель к сети питания. Убедитесь, что все соединения между используемым вами оборудованием (телевизор, приемник, усилитель и т.д.) сделаны надлежащим образом. Нажмите кнопку <b>MUTE</b> на пульте ДУ. Включите питание телевизора.
Сообщение о кодированном канале	FTA приемник: канал закодирован. Ваш приемник не может показывать кодированные каналы. Приемник с поддержкой условного доступа: CAM модуль или смарт-карта не установлены правильно. Приемник с поддержкой условного доступа: срок вашей подписки на услуги закончился. Приемник с поддержкой условного доступа: нет подписки на выбранный вами канал или не выполнена активация.	Выберите другой канал. Проверьте, правильно ли установлен CAM модуль или смарт-карта Проверьте статус ваших подписок вашего сервис-провайдера. Переключитесь на другой канал. Удалите из списка каналов каналы, которые не могут быть активированы. Подключите и включите приемник.
Приемник не управляемся при помощи пульта ДУ	Приемник выключен Пульт ДУ не направлен на инфракрасный датчик приемника. Передняя панель приемника заслонена посторонними предметами. Вышел срок годности батареек пульта.	Направьте пульт ДУ на переднюю панель приемника. Уберите посторонние предметы. Замените батарейки, проверьте правильность их установки.
После переустановки приемника в другую комнату/место, приемник перестал получать цифровой сигнал	DVB-T2: слишком слабый антенный сигнал DVB-T2: при использовании комнатной антенны уровень/качество сигнала могут быть слабее, чем ранее	Нажмите на пульте ДУ кнопку <b>INFO/I</b> несколько раз для вызова информации о сигнале и настройте антенну (оба параметра должны быть в пределах значений 50-90). После чего можете пересcanировать каналы (если вы уверены, что список каналов неполный). Если используется активная комнатная антенна, проверьте, подается ли питание на антенну. Дополнительно можно попробовать установить в приемнике параметр "Питание антенны" в значение <b>Vkl</b> . Попробуйте использовать наружную антенну.
Приемник автоматически выключается	Включена функция автоматического перехода в режим ожидания.	Отключите функцию автоматического перехода в режим ожидания. Прочтите в Руководстве пользователя вашего приемника как это сделать.
Забыт ПИН-код.		Стандартный ПИН-код <b>0000</b> или <b>1234</b> . Обратитесь к Руководству пользователя вашего приемника или проконсультируйтесь в службе поддержки через сайт <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> для получения более детальной информации по данному вопросу.
Забыт пароль заблокированного канала		Обратитесь к Руководству пользователя вашего приемника или проконсультируйтесь в службе поддержки через сайт <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a> для получения более детальной информации по данному вопросу.
Изображение при воспроизведении видео (или Отложенном просмотре) замирает, «рассыпается» и т.д. (особенно для HD-контента).	Возможно, скорость чтения/записи вашего USB накопителя слишком низкая.	Убедитесь, что на используемом вами USB накопителе достаточно свободного места. У некоторых накопителей может быть недостаточная скорость чтения/записи. Проверьте характеристики используемого накопителя.
USB накопитель не работает нормально	Слишком высокий уровень потребления питания накопителем. Накопитель USB отформатирован неправильно	Подключите внешний блок питания к вашему USB HDD накопителю. Отформатируйте USB накопитель на ПК в файловой системе FAT 32.
Функция записи не работает	Емкость накопителя заполнена.	Удалите сделанные ранее и уже не нужные записи. Используйте другой USB накопитель.
Приемник через определенный период времени автоматически выключается	Включена функция автоматического перехода в режим ожидания.	Отключите функцию автоматического перехода в режим ожидания. Прочтите в Руководстве пользователя вашего приемника как это сделать.